

短接连接器(2)

CV84-2

JD11

短接连接器

- 8母/白色(KET_090II_08F_VY)
- 端子编号1~3: 搭铁(GF02)
- 端子编号5~8: 搭铁(GF01(左舵)、GF03(右舵))




- | | | | |
|------|--|------|---|
| 1. B | 搭铁(GF02) | 6. B | 驾驶席电动室外后视镜、
驾驶席智能钥匙外侧手柄:
[左舵]搭铁(GF01)
[右舵]搭铁(GF03) |
| 2. B | 搭铁(GF02):
驾驶席智能钥匙外侧手柄 | 7. B | 驾驶席车门模块、驾驶席电动
室外后视镜、驾驶席IMS开关、
驾驶席车门灯#1/#2、
驾驶席内侧手柄灯:
[左舵]搭铁(GF01)
[右舵]搭铁(GF03) |
| 3. B | 搭铁(GF02): 驾驶席车门模块 | 8. B | 驾驶席车门电动碰锁、
驾驶席门锁执行器:
[左舵]搭铁(GF01)
[右舵]搭铁(GF03) |
| 4. B | [左舵]搭铁(GF01)
[右舵]搭铁(GF03) | | |
| 5. B | 驾驶席电动门窗模块:
[左舵]搭铁(GF01)
[右舵]搭铁(GF03) | | |

JD21

短接连接器

- 8母/白色(KET_090II_08F_VY)
- 端子编号1~3: 搭铁(GF02)
- 端子编号5~8: 搭铁(GF03(LHD)、GF01(RHD))



- | | | | |
|------|---|------|--|
| 1. B | 搭铁(GF02) | 5. B | 助手席车门模块、
助手席电动室外后视镜、
助手席车门灯#1/#2、
助手席内侧手柄灯:
[左舵]搭铁(GF03)
[右舵]搭铁(GF01) |
| 2. B | 搭铁(GF02): 助手席智能
钥匙外侧手柄 | 6. B | 助手席电动门窗模块:
[左舵]搭铁(GF03)
[右舵]搭铁(GF01) |
| 3. B | 搭铁(GF02):
助手席车门模块 | 7. B | 助手席电动室外后视镜、
助手席智能钥匙外侧
手柄:
[左舵]搭铁(GF03)
[右舵]搭铁(GF01) |
| 4. B | 助手席车门电动碰锁、
助手席门锁执行器:
[左舵]搭铁(GF03)
[右舵]搭铁(GF01) | 8. B | [左舵]搭铁(GF03)
[右舵]搭铁(GF01) |