

## 车门线束

### 车门线束 (1)

CV50-1

#### 驾驶席车门

##### D01 驾驶席门锁执行器

- 7 号 / 黑色 (FCL\_DRLATCH\_07F\_B)



- |      |                |         |                 |
|------|----------------|---------|-----------------|
| 1. L | 智能接线盒(门锁开锁继电器) | 5. B    | 搭铁(GF02)        |
| 2. R | 智能接线盒(门锁闭锁继电器) | 6. Gr/B | 驾驶席车门模块(门锁开锁开关) |
| 3. - | -              | 7. -    | -               |
| 4. - | -              |         |                 |

##### D03 驾驶席车门扬声器


- 2 号 / 白色 (KET\_090III\_02F\_W\_L)



- |       |                  |      |                  |
|-------|------------------|------|------------------|
| 1. Br | [未配备放大器]音响(扬声器+) | 2. W | [未配备放大器]音响(扬声器-) |
|       | [配备放大器]放大器(扬声器+) |      | [配备放大器]放大器(扬声器-) |

##### D04 驾驶席安全电动门窗模块


- 6 号 / 黑色 (FCL\_MINIWP\_06F\_B\_SL)



- |         |                |         |             |
|---------|----------------|---------|-------------|
| 1. Br/B | 驾驶席车门模块(上升)    | 4. B    | 搭铁(GF02)    |
| 2. Gr/O | 驾驶席车门模块(启用)    | 5. G/O  | 驾驶席车门模块(自动) |
| 3. G    | 智能接线盒(保险丝-F20) | 6. Br/O | 驾驶席车门模块(下降) |

##### D06 驾驶席电动室外后视镜

- 20 号 / 白色 (AMP\_040III\_20F\_W)



- |         |                       |          |                          |
|---------|-----------------------|----------|--------------------------|
| 1. B    | 搭铁(GF02)              | 13. O/B  | 驾驶席车门模块(左室外后视镜(公用))      |
| 2. G/O  | 智能接线盒(保险丝-F7)         | 14. Y/B  | 驾驶席车门模块(左室外后视镜位置传感器(电源)) |
| 3. G    | 驾驶席车门模块(折叠)           | 15. O    | 驾驶席车门模块(左室外后视镜位置传感器(搭铁)) |
| 4. Br   | 驾驶席车门模块(展开)           | 16. Gr   | 驾驶席车门模块(左室外后视镜位置传感器(水平)) |
| 5. Gr/B | 驾驶席车门模块(迎宾灯(+))       | 17. G    | 驾驶席车门模块(左室外后视镜位置传感器(垂直)) |
| 6. B    | 搭铁(GF02)              | 18. -    | -                        |
| 7. -    | -                     | 19. -    | -                        |
| 8. -    | -                     | 20. Br/O | 电镜后视镜(OEC (-))           |
| 9. Y/O  | 电镜后视镜(OEC (+))        |          |                          |
| 10. P/B | 智能接线盒(IPS 2)          |          |                          |
| 11. W/B | 驾驶席车门模块(左室外后视镜电机(水平)) |          |                          |
| 12. Y/O | 驾驶席车门模块(左室外后视镜电机(垂直)) |          |                          |

##### D07 驾驶席智能钥匙外侧手柄

- 6 号 / 灰色 (KET\_050WP\_06M\_Gr)



- |         |                        |      |                  |
|---------|------------------------|------|------------------|
| 1. Br   | 智能钥匙控制模块(天线(电源))       | 4. G | 智能钥匙控制模块(天线(搭铁)) |
| 2. Gr/B | 驾驶席车门模块(LED (+))       | 5. B | 搭铁(GF02)         |
| 3. W    | 智能钥匙控制模块(驾驶席门锁闭锁/开锁开关) | 6. B | 搭铁(GF02)         |