


短接连接器(11)

CV83-11

JF22 短接连接器


- 6母/黑色(KET_090IWP_06F_B_JCH)
- 端子编号1~3:C-CAN(高电位)
- 端子编号4~6:C-CAN(低电位)



- | | | | |
|------|----------------------------|------|----------------------------|
| 1. O | C-CAN(高电位):
短接连接器(JF14) | 4. G | C-CAN(低电位):
短接连接器(JF14) |
| 2. O | C-CAN(高电位):
短接连接器(JF15) | 5. G | C-CAN(低电位):
短接连接器(JF15) |
| 3. O | C-CAN(高电位):
电控驻车制动模块 | 6. G | C-CAN(低电位):
电控驻车制动模块 |

JM01 短接连接器

- 20母/黑色(KET_090II_20F_B_JCH)
- 端子编号1~5:智能接线盒(左)(IPS 3 (ICH))
- 端子编号6~10:C-CAN(高电位)
- 端子编号11~15:蓄电池电源(智能接线盒(左)(保险丝-F18))
- 端子编号16~20:C-CAN(低电位)



- | | | | |
|-------|--|---------|--|
| 1. P | 智能接线盒(左)(IPS 3 (ICH)) | 11. R/O | 智能接线盒(左)(保险丝F18) |
| 2. P | IPS 3 (ICH):
发动机室接线盒(FAM) | 12. R/O | [配备AV]
智能接线盒(左)(保险丝-F18)
:前显示器 |
| 3. P | IPS 3 (ICH):
方向盘倾斜&伸缩模块
IPS 3 (ICH)时钟弹簧
(方向盘远程控制) | 13. R/O | 智能接线盒(左)(保险丝F18)
:音频/视频&导航控制器 |
| 4. P | IPS 3 (ICH)时钟弹簧
(方向盘远程控制)、
组合开关 | 14. R/O | [未配备AV]
智能接线盒(左)(保险丝F18)
:前显示器 |
| 5. P | C-CAN(高电位):
自适应大灯模块、
短接连接器(JR02) | 15. R/O | 智能接线盒(左)(保险丝 F18)
:影像分配模块、后控制台开关、
后音响开关、
后显示器(左/右)、 |
| 6. O | C-CAN(高电位):
方向盘转角速度传感器、
[配备电信号变速杆] | 16. G | C-CAN(低电位):
自适应大灯模块、
短接连接器(JR02) |
| 7. O | 电信号变速杆 | 17. G | C-CAN(低电位):
方向盘转角速度传感器、
[配备电信号变速杆] |
| 8. O | C-CAN(高电位):摄像头模块、
空调控制模块 | 18. G | C-CAN(低电位):摄像头模块、
空调控制模块 |
| 9. O | C-CAN(高电位):环车鸟瞰监测模块、
轮胎压力监测模块 | 19. G | C-CAN(低电位):环车鸟瞰监测模块、
轮胎压力监测模块 |
| 10. O | C-CAN(高电位):MTS模块、
短接连接器(JM12) | 20. G | C-CAN(低电位):MTS模块、
短接连接器(JM12) |