


8.19.2.31 线束布线图表（仪表板保险丝盒）（两厢）



图标

- (1) 后雾灯继电器
- (2) 转向信号/危险警告闪光灯
- (3) 刮水器电机
- (4) 闪光继电器
- (5) 鼓风机继电器
- (6) 驻车/空档位置(PNP)继电器
- (7) 除雾继电器

(8) 仪表板保险丝盒
