

8.19.2.1 电源和接地示意图标

图标	图标含义
 19386	告诫：在安全气囊系统部件或安全气囊系统线路上或其附近进行维修工作时，必须先解除安全气囊系统。参见“See 安全气囊系统的解除和启用区域.”。不遵守正确的操作规程，可能会导致安全气囊系统(SIR)部件展开、造成人身伤害或对安全气囊系统系统(SIR)进行不必要的修理。