


11.3.2.6 主要电气示意图图标

主要电气示意图图标

图标	图标含义
	警告：对SIR部件或接线进行维修或在其附近进行维修时，必须解除辅助充气式约束系统 (SIR)。参见“辅助充气式约束系统的解除和启用”。不遵守正确的操作规程，可能会导致辅助充气式约束系统 (SIR) 部件充气、造成人身伤害或对辅助充气式约束系统 (SIR) 进行不必要的修理。
	注意:双绞线可提供有效屏蔽，有助于保护敏感的电子元件，免受电气干扰。 为防止因电气干扰导致连接部件性能下降，在对双绞线进行维修时，必须保持以下所示的正确规格： • 沿着导线长度方向的任何位置进行测量时，每31 厘米（12 英寸）导线至少要缠绕10 圈。 • 双绞线的外径不得超过6.0毫米（0.25英寸）。