



## 原理





D3CZDWDG

| 项目代码  | 说明   | 信息                |
|-------|------|-------------------|
| 0004  | null | 组合仪表(/)           |
| 2300  | null | 危险报警灯开关           |
| 2340  | null | 左侧转向灯闪光器          |
| 2345  | null | 右侧转向灯闪光器          |
| 2610  | null | 左前大灯              |
| 2615  | null | 右侧前大灯             |
| 2630  | null | 车身上的左后车灯单元        |
| 2635  | null | 右侧尾灯              |
| BB00  | null | 伺服蓄电池             |
| BFRM  | null | 发动机保险丝和继电器盒       |
| BSI1  | null | 智能控制盒             |
| CA00  | null | 点火开关              |
| CV00  | null | 方向盘下的控制装置         |
| E230A | null | 一个信息(或等电位230)压接导线 |
| E230B | null | 一个信息(或等电位230)压接导线 |
| E934  | null | 一个信息(或等电位934)压接导线 |
| E935  | null | 一个信息(或等电位935)压接导线 |
| E938  | null | 一个信息(或等电位938)压接导线 |
| E939  | null | 一个信息(或等电位939)压接导线 |
| EM11C | null | (多芯线) 编结 EM11C    |
| EM20  | null | 压接导线接地(接地点编号20)   |
| EM35A | null | 压接导线接地(接地点编号35A)  |
| EM35B | null | 压接导线接地(接地点编号35B)  |
| EM37B | null | 压接导线接地(接地点编号37B)  |
| EM60  | null | 压接导线接地(接地点编号60)   |
| EM60A | null | 压接导线接地(接地点编号60A)  |
| MC11B | null | 车身接地点编号11B        |
| MC13  | null | 车身接地点编号13         |
| MC20A | null | 车身接地点编号20A        |
| MC35A | null | 车身接地点编号35         |
| MC35C | null | 车身接地点编号35         |
| MC37A | null | 车身接地点编号37A        |
| MC60C | null | 车身接地点编号60         |
| MC70  | null | 车身接地点编号70         |
| MM01  | null | 发动机接地点数01         |