



原理



D3CZDWZR



D3CZDWZG

项目代码	说明	信息
0004	null	组合仪表(/)
6202	null	驾驶员侧前车门门锁总成
6207	null	前乘客侧门锁总成
6212	null	左后门锁总成
6217	null	右后车门锁总成
6220	null	车门锁止开关
6222	null	行李箱或尾门锁总成
AE00	null	电动转向锁
BB00	null	伺服蓄电池
BFRM	null	发动机保险丝和继电器盒
BSI1	null	智能控制盒
CA00	null	点火开关
CV00	null	方向盘下的控制装置
E934	null	一个信息(或等电位934)压接导线
E935	null	一个信息(或等电位935)压接导线
E938	null	一个信息(或等电位938)压接导线
E939	null	一个信息(或等电位939)压接导线
EM35A	null	压接导线接地(接地点编号35A)
EM35B	null	压接导线接地(接地点编号35B)
EM37B	null	压接导线接地(接地点编号37B)
EM40	null	压接导线接地(接地点编号40)
EM40A	null	压接导线接地(接地点编号40A)
EM60A	null	压接导线接地(接地点编号60A)
EM60B	null	压接导线接地(接地点编号60B)
EM60D	null	压接导线接地(接地点编号60D)
MC13	null	车身接地点编号13
MC35A	null	车身接地点编号35
MC35C	null	车身接地点编号35
MC37A	null	车身接地点编号37A
MC40A	null	车身接地点编号40
MC60A	null	车身接地点编号60
MC60C	null	车身接地点编号60
MM01	null	发动机接地点数01