


原理





D3CZA5NG

项目代码	说明	信息
0004	null	组合仪表(/)
2610	null	左前大灯
2615	null	右侧前大灯
AE00	null	电动转向锁
BB00	null	伺服蓄电池
BFRM	null	发动机保险丝和继电器盒
BSI1	null	智能控制盒
CA00	null	点火开关
CV00	null	方向盘下的控制装置
E829	null	一个信息(或等电位829)压接导线
E934	null	一个信息(或等电位934)压接导线
E935	null	一个信息(或等电位935)压接导线
E938	null	一个信息(或等电位938)压接导线
E939	null	一个信息(或等电位939)压接导线
EM10B	null	压接导线接地(接地点编号10B)
EM10C	null	压接导线接地(接地点编号10c)
EM20A	null	压接导线接地(接地点编号20A)
EM35B	null	压接导线接地(接地点编号35B)
MC11B	null	车身接地点编号11B
MC13	null	车身接地点编号13
MC20	null	车身接地点编号20
MC35	null	车身接地点编号35
MM01	null	发动机接地点数01