


原理





项目代码	说明	信息
0004	null	组合仪表(/)
2610	null	左前大灯
2615	null	右侧前大灯
2630	null	车身上的左后车灯单元
2633	null	右侧牌照灯
2635	null	右侧尾灯
2636	null	左侧牌照灯
BB00	null	伺服蓄电池
BFRM	null	发动机保险丝和继电器盒
BSI1	null	智能控制盒
CA00	null	点火开关
CV00	null	方向盘下的控制装置
E934	null	一个信息(或等电位934)压接导线
E935	null	一个信息(或等电位935)压接导线
E938	null	一个信息(或等电位938)压接导线
E939	null	一个信息(或等电位939)压接导线
EM10A	null	压接导线接地(接地点编号10A)
EM11C	null	(多芯线) 编结 EM11C
EM20	null	压接导线接地(接地点编号20)
EM35A	null	压接导线接地(接地点编号35A)
EM35B	null	压接导线接地(接地点编号35B)
EM37B	null	压接导线接地(接地点编号37B)
EM60	null	压接导线接地(接地点编号60)
EM60A	null	压接导线接地(接地点编号60A)
EM60D	null	压接导线接地(接地点编号60D)
MC10A	null	车身接地点编号10A
MC11B	null	车身接地点编号11B
MC13	null	车身接地点编号13
MC20A	null	车身接地点编号20A
MC35A	null	车身接地点编号35
MC35C	null	车身接地点编号35
MC37A	null	车身接地点编号37A
MC60A	null	车身接地点编号60
MC60C	null	车身接地点编号60
MC70	null	车身接地点编号70
MM01	null	发动机接地点数01