


原理





项目代码	说明	信息
0004	null	组合仪表(/)
1014	null	网络电压保持设备
1320	null	发动机ECU /
1603	null	自动变速箱控制总成
1630	null	/自动变速箱ECU
1640	null	自动变速箱程序选择开关
7800	null	calculateur controle de stabilite
BB00	null	伺服蓄电池
BFRM	null	发动机保险丝和继电器盒
BSI1	null	智能控制盒
CA00	null	点火开关
E265	null	一个信息(或等电位265)压接导线
E784	null	一个信息(或等电位784)压接导线
E900A	null	一个信息(或等电位276A)压接导线
E900B	null	一个信息(或等电位900B)压接导线
E901A	null	一个信息(或等电位901A)压接导线
E901B	null	一个信息(或等电位901B)压接导线
E934	null	一个信息(或等电位934)压接导线
E935	null	一个信息(或等电位935)压接导线
EC02	null	未受02号保险丝保护的压接导线 d 1点火控制 +ve
EM11B	null	压接导线接地(接地点编号11B)
EM11C	null	(多芯线) 编结 EM11C
EM26C	null	压接导线接地(接地点编号26)
EM35B	null	压接导线接地(接地点编号35B)
MC11B	null	车身接地点编号11B
MC13	null	车身接地点编号13
MC35A	null	车身接地点编号35
MC37D	null	车身接地点编号37
MM01A	null	发动机接地点数01A