

## 1. 维修程序

**警告 : 遵守所有配置的操作程序** 

## 2. 配置表

蓄电池充电状态单元配置		
配置参数	要配置的数值	说明
车辆上存在的蓄电池的类型	蓄电池L3	(2)
蓄电池供应商名称	LEOCH	(2)
蓄电池技术类型	密封VRLA/VRLA 2	(2)

- (1) 根据装备配置.
- (2) 另一个禁用值的配置.
- (3) “选择保养计划”过程中，参数自动配置.
- (4) 必须遵守通过互联网的配置经常检查参数.