


**强制：遵守安全和清洁建议** 

## 1. 工具

| 工具  | 工具编号      | 名称   |
|---|-----------|------|
|   | [1350-ZZ] | 拆卸工具 |
| <b>[1350-ZZ]</b>  |           |      |
|  |           |      |
| 图 : E5AG02MT  |           |      |

## 2. 拆卸

**拆下风窗玻璃刮水器臂** 




图 : C4AG27JD

**拆下隔音装置(1) (在 "a" 处); 使用工具 [1350-ZZ].**

**拆卸：**

- 隔音装置 (1)
- 密封圈(2)




图 : C4AG1QDD

拆下气窗面板(3) (在 "b" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].  
拆下风窗格栅 (3).

### 3. 重新安装




图 : C4AG1QDD

**警告 : 在夹紧紧固件(在 "b" 处) 之前 , 检查并确认它们的位置正确.**

重新安装前罩板(3).  
按照拆卸相反的顺序操作.  
检查不同部件的运行状况.