



东风雪铁龙

2005年09月

Elysée

编号

BRE 0760 C


# 电器电路图

发动机 TU5JP

- LPG - OMVL系统
- CNG - OMVL系统

本手册归类存放于勒芒兰色的编号为SW-120000《电器》夹子中

东风雪铁龙汽车  
车辆维修方法



## 电路图


零件清单 .....	1
51.1 点火-喷射：TU5JP BOSCH MP5.2 – LPG OMVL .....	2
51.2 点火-喷射：TU5JP BOSCH MP5.2 – CNG OMVL .....	4

## 电器清单


序号	名称	章节
35	蓄电池	TT
45	点火线圈	51
49	燃气熔断器	51
50	电源盒	TT
52	座舱熔断器盒	TT
59	预热控制盒	51
100	火花塞	51
101	预热火花塞	51
132	燃气模拟控制盒	51
133	燃气电控单元	51
142	电喷电控单元	51
144	燃气点火提前角控制盒	51
150	爆震传感器	51
152	发动机转速传感器	51
154	电子车速传感器	51
160	发动机上止点传感器	51
172	燃气转换模块	51
176	防盗密码键盘	51
178	应答器模拟模块	51
181	油气转换开关	51
184	燃气强制起动开关	51
219	电动节气门	51
255	空调压缩机	51
270	点火线圈上的电容器	51
300	点火开关	TT
366	应答器控制盒	51
430	碳罐排放电磁阀	51
431	空调怠速电磁阀	51
432	怠速调节电磁阀	51
433	燃气过滤器电磁阀	51
435	燃气混合器电磁阀	51
570	喷油器	51
571	1 缸喷油器	51
572	2 缸喷油器	51
573	3 缸喷油器	51
574	4 缸喷油器	51
620	惯性开关	51
672	动力转向压力开关	51
680	点火模块	51
712	怠速步进电机	51
713	燃气步进电机	51
755	燃油泵	51
770	节气门位置传感器	51
771	油门踏板位置传感器	51
773	燃气压力传感器	51
777	燃气液面传感器	51

[illegible]


## 51 点火喷射



## 51 点火喷射



## 51 点火喷射





**神龙汽车有限公司东风雪铁龙商务部**

地址：武汉经济技术开发区神龙大道165号

电话：4008866688

传真：027-68852790

邮编：430056

网址：[www.dpca.com.cn](http://www.dpca.com.cn)

---

**售后服务技术文件**

**电器电路图**

版本：DPCA/DCAD 2005.09-500 SW-120000

---

©本书版权为神龙汽车有限公司所有，未经本公司预先书面同意，严禁复制全部或部分内容。

本书所载图片、说明和数据，不作为订货验收的依据。神龙汽车有限公司保留更改车辆装备及技术规格而不修改本书内容的权利，保留对本书的最终解释权。