


车辆 : M4 CHINE	OPR : 10000
范围	驾驶辅助装置
部件	功能 驻车辅助

原理



项目代码	说明	信息
0004	null	组合仪表(/)
7500	null	驻车辅助系统 ECU
7510	null	左后外部驻车辅助传感器/
7511	null	左后内部驻车辅助传感器/
7512	null	右后外部驻车辅助传感器/
7513	null	右后内部驻车辅助传感器/
AE00	null	电动转向锁
BB00	null	蓄电池/
BFRM	null	发动机保险丝和继电器盒
BSI1	null	智能盒控制系统(BSI)
CA00	null	点火开关 /
E755	null	一个信息(或等电位755)压接导线
E756	null	一个信息(或等电位756)压接导线
E829	null	一个信息(或等电位829)压接导线
E934	null	一个信息(或等电位934)压接导线
E935	null	一个信息(或等电位935)压接导线
E938	null	一个信息(或等电位938)压接导线
E939	null	一个信息(或等电位939)压接导线
EM35B	null	压接导线接地(接地点编号35B)
EM60A	null	压接导线接地(接地点编号60A)
EZ13A	null	CAN+的连接被13A号保险丝保护
MC13	null	车身接地点编号13
MC35	null	车身接地点编号35
MC60	null	车身接地点编号60
MM01	null	发动机接地点数01