

2011 款奔腾 B70

电路图 系统电路

	页码
数据链路连接器	
数据链路连接器	2
EG 发动机	
CO 冷却系统	4
FU 燃油系统	6
CH 充电系统	8
ST 起动系统	10
CS 控制系统	12
BR 制动器	
TC 制动防抱死控制系统 (ABS)	32
DC 动态稳定控制系统 (DSC).....	34
AT 自动变速器 / 自动变速驱动桥	
CS 控制系统	
EC-AT 控制系统	38
AC 空调	
CS 控制系统	
加热器和自动空调	44
空调压缩机控制	50
RS 约束保护系统	
SRS 安全气囊系统	52
BO 车身与附件	
WM 窗玻璃 / 车窗 / 后视镜	
后窗除雾器	56
电动车窗	58
电动外后视镜 / 外后视镜加热	66
SE 座椅	
座椅记忆控制系统	68
电动座椅	70