


DCDC 控制单元



DCDC控制单元

DCDC 控制单元			
引脚号码	定义	引脚号码	定义
1	IG	5	—
2	—	6	接地
3	B+	7	—
4	起动信号	8	输出

畅易汽车维修平台