


电动调节转向柱控制单元



电动调节转向柱控制单元 1			
引脚号码	定义	引脚号码	定义
1	—	4	向前伸缩调节电机输出控制
2	向上倾斜调节电机输出控制	5	SCM 系统供电
3	接地	6	向下倾斜 / 向后伸缩调节电机输出控制公共端
电动调节转向柱控制单元 2			
引脚号码	定义	引脚号码	定义
1	霍尔传感器供电	13	—
2	—	14	—
3	倾斜电机霍尔信号 1(UP)	15	—
4	—	16	—
5	CAN-H	17	—
6	CAN-L	18	—
7	向后伸缩调节开关	19	—
8	向前伸缩调节开关	20	—
9	向下倾斜调节开关	21	—
10	向上倾斜调节开关	22	—
11	起动开关 ON	23	—
12	伸缩电机霍尔信号 1(OUT)	24	控制器供电