


零部件位置

SEC. 650



1. 发动机罩顶密封条

www.Car60.CC

拆卸和安装

■ 拆卸

- 1.完全打开发动机罩。
- 2.拆下发动机罩顶密封条的螺母。
- 3.拆卸发动机罩顶密封条总成。

■ 安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

■ 注意 ■

注意若螺母拧得过紧，则发动机罩可能会扭曲。

: 1.4 – 2.1 N·m (0.15 – 0.21 Kg-m, 13 – 18 in-lb)