

## 线束图插接件编号的规章：

### 1、共六位，如 D001--PA

编号的含义：

“D”代表插接件型号“001”为序号、“P”为线束种类、“A”接同意用电器时用来区分（如接仪表线接组合开关有两个接插件则分别为 D003-PB、D003-PC）

### 2、其中接插件型号，为意大利文缩写。含义如下：

B-----电器盒

C-----车身电脑

D-----开关类

E-----模块类电器

EF-----保险丝

G-----接地类插头（接蓄电池负极、接地用铜片）

I-----灯具类

L-----喇叭及扬声器

M-----电动机类（如油泵、座椅升降电机等）

R-----安全气囊类及点烟器、电源插座

S-----传感器类

T-----继电器

U-----焊点（线束打卡点）

W-----ABS 模块及小冰箱

X、Y-----两种线束对接插件，一端为 X 则另一端为 Y

Z-----轮速传感器