


门侧外装饰板

更换



1. 拆卸门侧外装饰板
 - (a). 撬开门侧外装饰板固定卡扣，取下门侧外装饰板。

2. 安装门侧外装饰板，按照与拆卸相反的步骤安装