

附录

缩略语

缩略语	含义	缩略语	含义
ABS	防抱死制动系统	PEPS	被动进入和按键启动
NVH	噪音、振动及不平顺性	ECM	发动机控制模块
MAX	最大	EPB	电子驻车制动系统
MIN	最小	LDWS	车道偏离系统
CAN	控制器局域网络总线	ESC	电子稳定控制系统
ECU	电子控制单元	GND	接地
ECM	发动机控制模块	EBD	电子制动力分配
ICM	组合仪表	TCS	牵引力控制系统
SRS	辅助约束系统	HHC	上坡辅助系统
T-BOX	远程控制装置	HBA	紧急制动辅助功能
TCU	自动变速箱控制单元	HCU	防抱死制动系统执行机构
LOCK	锁止	OCV	机油控制阀
BCM	车身控制模块	PWM	脉宽调制
EPS	电动助力转向	GPS	全球定位系统
AVM	全景影像控制器	ESCL	电动转向柱锁
LED	发光二极管	IMMO	防盗
A/C	空调	AUTO	自动
MODE	模式		