14、时钟弹簧


时钟弹簧
xx
常电
F2/26
组合仪表
5A
7
G2E
接BCM
G2J-14
常电
F2/9
小灯、门灯
7.5A
10
G2H
网关
G19-1
网关
G19-2
5
常电
8
喇叭
9
背光+
7
舒适网2
CAN-H
4
舒适网2
CAN-L
G13(A)
时钟弹簧KSD
GND
1
喇叭地
2
背光-
3
G13(A)
Eg05
Eg05
接组合仪表
G01-21
BCM
G2E-14
IG1电
F2/13
模块IG1-II
7.5A
16
G2E
2
电源
5
G17
ACC电源档位信号
转向轴锁
启动子网
CAN H
启动子网
CAN L
3
6
GND
1
G17
BCM
G2K-3
BCM
G2K-2
Eg06