车窗控制系统



畅易汽车维修平台


P.90
接 BCM J1-A4 脚
73E
GB
0.5
左前门升降器开关
PCUT
R
R
R
GND
FRU
FRD
RLU
RLD
RRU
RRD
302
WG
2.0
313
BlW
314
BlB
315
RY
316
GY
317
RB
318
Lg
302A
302B
302C
右前门窗开关
左后门窗开关
右后门窗开关
309
G
310
R
307
308
311
312
UP
DOWN
M
右前门电机
左后门电机
右后门电机

畅易汽车维修平台