
B+
辅助保险丝盒
冷却泵
继电器
冷却泵
保险丝6
15A
X1
H8
G5
B
发电机
控制模块
温度传感器
A
954
YE
955
YE
941
D-BU
942
D-GN
X120
D
942
D-GN
X2
F4
F5
辅助
保险丝盒
X1
C3
C2
J164
954
YE
955
YE
942
D-GN
942
D-GN
X3
56
36
8
发动机
控制模块
(ECM)
2
左侧发电机
控制模块
冷却液泵
1
2
右侧发电机
控制模块
冷却液泵
1
150
BK
250
BK
G100
G101