
M
BATTERY
B/R(F)
IG KEY14 0A
IG KEY2 30A
MAIN1 00A
X-01
X-05
B(F)
B/Y(F)
B(I)
B/Y(I)
X-102
X-02
点火开关
B/R(I)
JB-01
A/C1 sA
JB-05
R/W(R)
4SD
X-01
R/W(IN)
R/W(R)
X-24
X-23
R/W(IN)
R/W(RS)
R/W(R)
5-HB
M-01
R/W(IN)
天窗开关
UP
倾斜
TILT
DOWN
CLOSE
滑动
SLIDE
OPEN
M-01
天窗装置
LIMIT SWITCH NO.1
限制开关 1
LIMIT SWITCH NO.2
限制开关 2
LIMIT SWITCH NO.3
限制开关 3
CLOSE
UP
OPEN
DOWN
天窗电机
14-01 车内灯（IN）-天窗开关。
（天窗开关）
(IN)
R/W
Y/B
LG/R
B
此插头的端子用数字表示。
M-01 天窗装置（短线）
G
A
B
D
F
H
此插头的端子用数字表示。

线束符号

(F) (E) (D) (R)



M

删除的内容：导线符号

删除的内容：分线箱