

一、保养项目

保养计划

| | | 项目 | 技术标准 | 结果 (在相应的□打“√”) |
|-----------|-----------|---------------|-------------------------------|----------------|
| 每1万公里保养项目 | 每5千公里保养项目 | 更换发动机机油、机油滤清器 | 每 5000 公里更换，机油液面在 MIN-MAX 之间 | 更换□ |
| | | 检查制动液液面、测含水量 | 每 2 年或 4 万公里更换，液面在 MIN-MAX 之间 | 正常□ 添加□ 更换□ |
| | | 检查防冻液液面、测冰点值 | 发动机冷态时，液面在 MIN-MAX 之间 | 正常□ 添加□ 更换□ |
| | | 检查动力转向液 | 每 3 万公里更换，液面在 MIN-MAX 之间 | 正常□ 添加□ 更换□ |
| | | 检查蓄电池 | 正负极接头连接牢靠、无腐蚀、静态电压正常 | 正常□ 紧固□ 更换□ |
| | | 检查灯光、方向盘、喇叭 | 灯光、喇叭正常、方向盘高度调节顺畅 | 正常□ 调整□ 修复□ |
| | | 检查组合仪表、空调系统 | 各指示灯正确指示、空调出风良好、冷热转换正常 | 正常□ 调整□ |
| | | 检查音响系统、仪表板各按键 | 音响功能正常、各按键正常回位 | 正常□ 调整□ |
| | | 检查驻车手柄、变速杆手柄 | 驻车手柄行程 4-5 齿、选换挡灵活无卡滞 | 正常□ 调整□ |

| | | | |
|--|-------------------------------|---------------------|--------------|
| | 检查离合踏板、制动踏板、油门踏板 | 行程顺畅、无卡滞 | 正常□ 调整□ 润滑□ |
| | 检查驾驶员座椅、安全带、门开关、门铰链、门锁、玻璃升降开关 | 功能正常、无异响 | 正常□ 调整□ 润滑□ |
| | 检查前舱线路和管路 | 线路连接完好、无损伤；管路无干涉、泄露 | 正常□ 调整□ 更换□ |
| | 检查随车工具和备胎 | 随车工具无缺失、备胎胎压正常 | 正常□ 缺失□ |
| | 检查轮胎胎压、外观 | 胎压正常、无不规则磨损 | 正常□ 充压□ 更换□ |
| | 检查底盘管路、油箱 | 无干涉、泄露 | 正常□ 调整□ 更换□ |
| | 检查减震器、传动轴、转向拉杆、悬架等底盘零件 | 无漏油情况、球头间隙正常、防尘套无破损 | 正常□ 调整□ 更换□ |
| | 诊断仪检测 | 无故障码，传感器工作正常 | 无故障码□ 传感器正常□ |
| | 检查玻璃洗涤剂 | 洗涤剂充足，必要时添加 | 正常□ 添加□ 更换□ |
| | 检查空气滤清器芯 | 滤芯无破损。通透性良好 | 正常□ 清洁□ 更换□ |
| | 检查空调滤芯 | 滤芯无破损。通透性良好 | 正常□ 清洁□ 更换□ |
| | 检查制动片（盘式） | 未达到磨损极限，无不正常磨损现象 | 正常□ 调整□ 更换□ |
| | 检查正时皮带 | 无松弛、裂纹、分层、断裂现象 | 正常□ 紧固□ 更换□ |
| | 检查发电机皮带 | 无松弛、裂纹、分层、断裂现象 | 正常□ 紧固□ 更换□ |
| | 检查雨刮片、喷嘴 | 雨刮片工作正常、喷嘴无堵塞 | 正常□ 调整□ 更换□ |
| | 检查乘员座椅、安全带、 | 功能正常、无异响 | 正常□ 调整□ 润滑□ |

| | | | |
|--|---------------------------|----------------|---|
| | 门开关、门铰链、玻璃升降开关、天窗 | | |
| | 检查遮阳板、茶杯托、烟灰缸、点烟器、杂物盒、电子钟 | 功能正常 | 正常 <input type="checkbox"/> 调整 <input type="checkbox"/> |
| | 检查自动变速箱油 | 液面在正常范围内、油质正常 | 正常 <input type="checkbox"/> 添加 <input type="checkbox"/> 更换 <input type="checkbox"/> |
| | 检查空调管路 | 无干涉、泄露现象 | 正常 <input type="checkbox"/> 调整 <input type="checkbox"/> |
| | 检查底盘螺栓力矩 | 力矩值符合要求 | 正常 <input type="checkbox"/> 紧固 <input type="checkbox"/> |
| | 更换手动变速箱油 | 每 1 年或 3 万公里更换 | 更换 <input type="checkbox"/> |
| | 更换汽油滤清器 | 每 3 万公里更换 | 更换 <input type="checkbox"/> |
| | 轮胎换位、紧固轮胎螺母 | 紧固力矩符合要求 | 换位 <input type="checkbox"/> 紧固 <input type="checkbox"/> |
| | 检查火花塞 | 间隙正常、无积炭 | 正常 <input type="checkbox"/> 更换 <input type="checkbox"/> |

1) 每行驶 2 年或 40000Km 必须更换制动液。

2) 手动变速器每行驶 1 年或 30000Km 更换变速箱齿轮油。

3) 建议私家车首次 15000Km 更换转向油；出租车首次 25000Km 更换转向油，后期每 30000Km 更换一次转向油。

4) 建议客户首次保养时检查和调整四轮定位，以后每隔 20000Km 检查和调整。

5) 建议车辆每行驶 15000Km 对节流阀进行清洁。