


挡风玻璃投影（平视显示）

自 2010 年 9 月起

www.Car60.cc




## 挡风玻璃投影（平视显示器）控制单元

- J898 - 挡风玻璃投影（平视显示器）控制单元
- ST1 - 保险丝架 1
- SC1 - 保险丝架 C 上的保险丝 1
- ST2 - 保险丝架 2
- SC9 - 保险丝架 C 上的保险丝 9
- T10g - 10 芯插头连接
- T46b - 46 芯插头连接, 行李箱内右侧的继电器和保险丝座上
- 45 - 中部仪表板后面的接地点
- 199 - 接地连接 3, 在仪表板导线束中
- 252 - 接地连接, 在选装装备导线束中
- A1 - 正极连接 (30a), 在仪表板导线束中
- A204 - 连接 (仪表盘 CAN 总线, High), 在仪表板导线束中
- A205 - 连接 (仪表盘 CAN 总线, Low), 在仪表板导线束中
- \* - 见保险丝布置所适用的电路图
- \*2 - 见适用于数据总线联网的电路图
- \*3 - 数据总线导线 (CAN 总线)
- \*4 - 自 2014 年 6 月起

ws = 白色  
 sw = 黑色  
 ro = 红色  
 rt = 红色  
 br = 褐色  
 gn = 绿色  
 bl = 蓝色  
 gr = 灰色  
 li = 淡紫色  
 vi = 淡紫色  
 ge = 黄色  
 or = 橘黄色  
 rs = 粉红色

www.Car60.cc

## 电路图



车灯开关, 挡风玻璃投影 (平视显示) 按钮, 车载电网控制单元

- E1 - 车灯开关
- E20 - 开关和仪表照明调节器
- E314 - 后雾灯按钮
- E315 - 后雾灯按钮
- E680 - 夜视系统按钮
- E736 - 挡风玻璃投影 (平视显示) 按钮
- J519 - 车载电网控制单元
- K4 - 停车灯的指示灯
- K13 - 后雾灯指示灯
- K17 - 前雾灯指示灯
- L9 - 大灯开关照明灯泡
- ST2 - 保险丝架 2
- SC8 - 保险丝架 C 上的保险丝 8
- T4af - 4 芯插头连接
- T32c - 32 芯插头连接
- \* - 见保险丝布置所适用的电路图

ws = 白色  
 sw = 黑色  
 ro = 红色  
 rt = 红色  
 br = 褐色  
 gn = 绿色  
 bl = 蓝色  
 gr = 灰色  
 li = 淡紫色  
 vi = 淡紫色  
 ge = 黄色  
 or = 橘黄色  
 rs = 粉红色

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

4GA-059030514

www.Car60.cc