

## 车门把手和车门锁安装总图

**车门把手和车门锁 → 车锚**


**车门锁和锁栓 → 车锚**

**车门锁 → 车锚**

**车门把手和车门锁**

**1 - 车门外把手**

- q 安装前  
前后垫板已安  
装在车  
门外板  
内。
- q 拆卸和安  
装  
→ Kapitel



A58-10138

**8 - 支撑架**

- q 后部垫  
板 -5- 已  
插入车  
门外  
板。

q 安装时将略微拧入的螺栓 -10- 插入车门，将支撑架向前移动，并以 2.5 Nm 的力矩拧紧螺栓。

**9 - 操纵拉线**

- q 挂入车门锁中。

**10 - 壳体**

- q 安装前装上盖罩 -7-。
- q 拆卸 → Kapitel

**11 - 盖罩**

q 拆卸和安装  
→ 车锚

### 12 - 电磁铁

q 仅用于带“无钥匙进入许可系统”的车辆

### 13 - 车门外把手挡板

q 用于不带“无钥匙进入许可系统”的车辆

q 拆卸和安装 → Kapitel

### 14 - 拆卸和安装后车门外把手接触传感器 -G417-/G418-

q 用于带“无钥匙进入许可系统”的车辆

q 拆卸和安装 → Kapitel

## 车门锁和锁栓

### 1 - 锁栓

q 拆卸和安装  
→ Kapitel

### 2 - 螺栓

q 25 Nm

### 3 - 螺栓

q 19 Nm


### 4 - 车门锁操纵拉线

### 5 - 车门锁

**!** 当心！  
功能故障的危险。

为了在摘下或挂入时不过度弯折操纵拉线，必须与支撑架一起拆卸和安装车门锁。

因此必须在车门外将操纵拉线从车门锁上的操纵杆中摘下或挂入。



q 拆卸和安装 → Kapitel

**6 - 车门内操控机构的操纵拉线**

q 拆卸和安装 → Kapitel

**7 - 套管**

q 不能单独更换。

**车门锁****1 - 车门锁**

q 拆卸和安  
装  
→ Kapitel

**2 - 车门****3 - 车门开门器  
操纵拉线****4 - 电插头****5 - 螺栓**

q 扭矩  
→ 第项

**6 - 盖罩**