

New Sagitar

电路图

编号 96 / 1

01.2018


**保险丝配置 , CPDA,(GP1)**

自 2015 年 3 月起

# New Sagitar

### 电路图

编号 96 / 2



ws = 白色  
sw = 黑色  
ro = 红色  
rt = 红色  
br = 褐色  
gn = 绿色  
bl = 蓝色  
gr = 灰色  
li = 淡紫色  
vi = 淡紫色  
ge = 黄色  
or = 橘黄色  
rs = 粉红色


## 主继电器, 保险丝架 B

- A - 蓄电池
  - C - 交流发电机
  - J271 - 主继电器
  - J500 - 助力转向控制单元
  - J623 - 发动机控制单元
  - SA1 - 保险丝架 A 上的保险丝1
  - SA3 - 保险丝架 A 上的保险丝3
  - SA4 - 保险丝架 A 上的保险丝4
  - SB - 保险丝架 B
  - T2a - 2 芯插头连接
  - T3ae - 3 芯插头连接
  - T121 - 121 芯插头连接
  - 508 - 螺栓连接 (30) , 在电控箱上
  - B151 - 正极连接 3 (30a) , 在车内导线束中

## New Sagitar

## 电路图

编号 96 / 3



## 保险丝架 B


- J293 - 散热器风扇控制单元
- J623 - 发动机控制单元
- N80 - 活性炭罐电磁阀 1
- N205 - 凸轮轴调节阀 1
- SB - 保险丝架 B
- SB2 - 保险丝架 B 上的保险丝 2
- SB3 - 保险丝架 B 上的保险丝 3
- SB4 - 保险丝架 B 上的保险丝 4
- SB5 - 保险丝架 B 上的保险丝 5
- SB6 - 保险丝架 B 上的保险丝 6
- T2ag - 2 芯插头连接
- T2dt - 2 芯插头连接
- T2du - 2 芯插头连接
- T4ao - 4 芯插头连接
- T4bz - 4 芯插头连接
- T4x - 4 芯插头连接
- T14 - 14 芯插头连接
- T121 - 121 芯插头连接
- Z19 - 氧传感器加热
- Z29 - 尾气催化净化器后的氧传感器 1 加热装置
- D102 - 连接 2, 在发动机舱导线束中
- D182 - 连接 3 ( 87a ), 在发动机舱导线束中
- H1 - 正极连接, 在氧传感器导线束中
- \* - 依汽车装备而定
- \*2 - 截面积视装备而定

ws = 白色  
 sw = 黑色  
 ro = 红色  
 rt = 红色  
 br = 褐色  
 gn = 绿色  
 bl = 蓝色  
 gr = 灰色  
 li = 淡紫色  
 vi = 淡紫色  
 ge = 黄色  
 or = 橘黄色  
 rs = 粉红色

## New Sagitar

## 电路图

编号 96 / 4



## 保险丝架 B


- N30 - 气缸 1 喷油嘴
- N31 - 气缸 2 喷油嘴
- N32 - 气缸 3 喷油嘴
- N33 - 气缸 4 喷油嘴
- N70 - 带功率输出级的点火线圈 1
- N127 - 带功率输出级的点火线圈 2
- N291 - 带功率输出级的点火线圈 3
- N292 - 带功率输出级的点火线圈 4
- SB - 保险丝架 B
- SB7 - 保险丝架 B 上的保险丝 7
- SB8 - 保险丝架 B 上的保险丝 8
- T14 - 14 芯插头连接
- D25 - 正极连接 (15), 在发动机预接线导线束中
- D95 - 连接 (喷油嘴), 在发动机舱导线束中

ws = 白色  
 sw = 黑色  
 ro = 红色  
 rt = 红色  
 br = 褐色  
 gn = 绿色  
 bl = 蓝色  
 gr = 灰色  
 li = 淡紫色  
 vi = 淡紫色  
 ge = 黄色  
 or = 橘黄色  
 rs = 粉红色

## New Sagitar

## 电路图

编号 96 / 5



## 保险丝架 B


- F - 制动信号灯开关
- G476 - 离合器位置传感器
- J104 - ABS 控制单元
- J623 - 发动机控制单元
- J643 - 燃油供应继电器
- R - 收音机
- SB - 保险丝架 B
- SB9 - 保险丝架 B 上的保险丝 9
- SB10 - 保险丝架 B 上的保险丝 10
- SB11 - 保险丝架 B 上的保险丝 11
- SB13 - 保险丝架 B 上的保险丝 13
- SB14 - 保险丝架 B 上的保险丝 14
- SB15 - 保险丝架 B 上的保险丝 15
- T4al - 4 芯插头连接
- T5m - 5 芯插头连接
- T8j - 8 芯插头连接
- T47 - 47 芯插头连接
- T121 - 121 芯插头连接
- D78 - 正极连接 1 ( 30a ) , 在发动机舱导线束中
- D180 - 连接 ( 87a ) , 在发动机舱导线束中
- \* - 用于带 1.6 升发动机的汽车
- \*2 - 用于带手动变速箱的汽车
- \*3 - 截至 2016 年 8 月

ws = 白色  
 sw = 黑色  
 ro = 红色  
 rt = 红色  
 br = 褐色  
 gn = 绿色  
 bl = 蓝色  
 gr = 灰色  
 li = 淡紫色  
 vi = 淡紫色  
 ge = 黄色  
 or = 橙黄色  
 rs = 粉红色

## New Sagitar

## 电路图

编号 96 / 6



## 保险丝架 B


- J217 - 自动变速箱控制单元
- J519 - 车 电 控制单元
- SB - 保险丝架 B
- SB16 - 保险丝架 B 上的保险丝 16
- SB17 - 保险丝架 B 上的保险丝 17
- SB18 - 保险丝架 B 上的保险丝 18
- SB19 - 保险丝架 B 上的保险丝 19
- SB20 - 保险丝架 B 上的保险丝 20
- SB23 - 保险丝架 B 上的保险丝 23
- SB24 - 保险丝架 B 上的保险丝 24
- T52 - 52 芯插头连接
- T73a - 73 芯插头连接
- T73b - 73 芯插头连接
- U20 - 正极连接 3 ( 30a ) , 在自动变速箱导线束中
- \* - 依汽车装备而定
- \*2 - 截至 2017 年 1 月
- \*3 - 自 2017 年 1 月起

ws = 白色  
 sw = 黑色  
 ro = 红色  
 rt = 红色  
 br = 褐色  
 gn = 绿色  
 bl = 蓝色  
 gr = 灰色  
 li = 淡紫色  
 vi = 淡紫色  
 ge = 黄色  
 or = 橘黄色  
 rs = 粉红色

## New Sagitar

## 电路图

编号 96 / 7



## 继电器

15, 保险丝架 B


- J935 - 转 器
- J940 - 继电器, 用于接线 15
- SB - 保险丝架 B
- SB25 - 保险丝架 B 上的保险丝 25
- SB26 - 保险丝架 B 上的保险丝 26
- T9f - 9 芯插头连接
- T10i - 10 芯插头连接
- 279 - 接 连接 5, 在车内导线束中
- 747 - A 上的接 点 3
- B163 - 正极连接 1 ( 15 ), 在车内导线束中
- \* - 截面积视装备而定

ws = 白色  
 sw = 黑色  
 ro = 红色  
 rt = 红色  
 br = 褐色  
 gn = 绿色  
 bl = 蓝色  
 gr = 灰色  
 li = 淡紫色  
 vi = 淡紫色  
 ge = 黄色  
 or = 橘黄色  
 rs = 粉红色

## New Sagitar

## 电路图

编号 96 / 8



75x 电继电器, 继电器

## 1, 保险丝架 B


- B - 起动机
- J104 - ABS 控制单元
- J293 - 散热器风扇控制单元
- J694 - 接线 75x 供电继电器
- J906 - 起动机继电器 1
- J935 - 转 器
- SB - 保险丝架 B
- SB27 - 保险丝架 B 上的保险丝 27
- SB28 - 保险丝架 B 上的保险丝 28
- SB29 - 保险丝架 B 上的保险丝 29
- SB30 - 保险丝架 B 上的保险丝 30
- SB31 - 保险丝架 B 上的保险丝 31
- T4x - 4 芯插头连接
- T9x - 9 芯插头连接
- T10i - 10 芯插头连接
- T47 - 47 芯插头连接
- 85 - 接 连接 1, 在发动机舱导线 束中
- 249 - 接 连接 2, 在车内导线束中
- 605 - 上 转向 上的接 点
- A41 - 正极连接 (50), 在 导 线束中
- B491 - 正极连接 (75), 在车内导线 束中
- \* - 用于 带 起动 的汽 车

ws = 白色  
 sw = 黑色  
 ro = 红色  
 rt = 红色  
 br = 褐色  
 gn = 绿色  
 bl = 蓝色  
 gr = 灰色  
 li = 淡紫色  
 vi = 淡紫色  
 ge = 黄色  
 or = 橘黄色  
 rs = 粉红色

## New Sagitar

## 电路图

## 编号 96 / 9



## 保险丝架 B, 保险丝架 C

- J285 - 合 中的控制单元
- J764 - 电 转向 装置控制单元
- J907 - 起动机继电器 2
- J935 - 转 器
- SB - 保险丝架 B
- SB1 - 保险丝架 B 上的保险丝 1
- SC1 - 保险丝架 C 上的保险丝 1
- SC2 - 保险丝架 C 上的保险丝 2
- SC3 - 保险丝架 C 上的保险丝 3
- SB12 - 保险丝架 B 上的保险丝 12
- SB21 - 保险丝架 B 上的保险丝 21
- SB22 - 保险丝架 B 上的保险丝 22
- SB32 - 保险丝架 B 上的保险丝 32
- SC - 保险丝架 C
- T10i - 10 芯插头连接
- T16v - 16 芯插头连接
- T32e - 32 芯插头连接
- 249 - 接 连接 2 , 在车内导线束中
- B156 - 正极连接 ( 30a ) , 在车内导线束中
- B239 - 正极连接 1 ( 50 ) , 在车内导线束中
- \* - 依汽车装备而定
- \*2 - 用于带 起动 的汽车
- \*3 - 截面积视装备而定
- \*4 - 自 2016 年 8 月起


New Sagitar

电路图

编号 96 / 10

## 保险丝架 C

- SC - 保险丝架 C  
SC4 - 保险丝架 C 上的保险丝 4  
SC5 - 保险丝架 C 上的保险丝 5  
SC6 - 保险丝架 C 上的保险丝 6



ws	= 白色
sw	= 黑色
ro	= 红色
rt	= 红色
br	= 褐色
gn	= 绿色
bl	= 蓝色
gr	= 灰色
li	= 淡紫色
vi	= 淡紫色
ge	= 黄色
or	= 橘黄色
rs	= 粉红色

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

8K2096100118

New Sagitar


电路图

编号 96 / 11

**保险丝架 C**

SC - 保险丝架 C

SC7 - 保险丝架 C 上的保险丝 7



ws = 白色  
sw = 黑色  
ro = 红色  
rt = 红色  
br = 褐色  
gn = 绿色  
bl = 蓝色  
gr = 灰色  
li = 淡紫色  
vi = 淡紫色  
ge = 黄色  
or = 橘黄色  
rs = 粉红色


127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

8K2096110118

## New Sagitar

## 电路图

编号 96 / 12



## 保险丝架 C

- EX20 - 转向 开关  
 E44 - 车 开关 ( 自动 / 装置 灯 装置 )  
 J234 - 气 控制单元  
 J519 - 车 电 控制单元  
 SC - 保险丝架 C  
 SC8 - 保险丝架 C 上的保险丝 8  
 SC9 - 保险丝架 C 上的保险丝 9  
 SC10 - 保险丝架 C 上的保险丝 10  
 T2bv - 2 芯插头连接  
 T10ls - 10 芯插头连接  
 T50 - 50 芯插头连接  
 T73b - 73 芯插头连接  
 V5 - 车  
 B498 - 连接 1 ( 53c ) , 在 车内导线 束中  
 T4 - 连接 ( 15 ) , 在 气 导线 束中




ws = 白色  
 sw = 黑色  
 ro = 红色  
 rt = 红色  
 br = 褐色  
 gn = 绿色  
 bl = 蓝色  
 gr = 灰色  
 li = 淡紫色  
 vi = 淡紫色  
 ge = 黄色  
 or = 橘黄色  
 rs = 粉红色

## New Sagitar

## 电路图

编号 96 / 13




## 保险丝架 C

- E43 - 后视 调节开关
- E231 - 车 后视 加热
- E256 - ASR 电 定
- E263 - 后视 内 开关
- E492 - 轮 控
- F4 - 车灯开关
- G65 - 传感器
- J446 - 车 控制单元
- R - 收音机
- SC - 保险丝架 C
- SC11 - 保险丝架 C 上的保险丝 11
- SC12 - 保险丝架 C 上的保险丝 12
- SC13 - 保险丝架 C 上的保险丝 13
- T2fi - 2芯插头连接
- T3c - 3芯插头连接
- T6ak - 6芯插头连接
- T6au - 6芯插头连接
- T6d - 6芯插头连接
- T8j - 8芯插头连接
- T10p - 10芯插头连接
- T16c - 16芯插头连接
- T32d - 32芯插头连接
- Y7 - 自动 车内后视
- U25 - 连接 (15), 在手动变速箱导线束中
- \* - 用于带自动 车内后视 的汽车
- \*2 - 用于带收音机 MIB-G 的汽车

## New Sagitar

## 电路图

## 编号 96 / 14



## 保险丝架 C

- E1 - 车灯开关
- EX19 - 转向 开关
- E20 - 开关 调节器
- J104 - ABS 控制单元
- J285 - 合 中的控制单元
- J500 - 助力转向控制单元
- J519 - 车 电 控制单元
- SC - 保险丝架 C
- SC14 - 保险丝架 C 上的保险丝 14
- SC15 - 保险丝架 C 上的保险丝 15
- T3ae - 3 芯插头连接
- T6s - 6 芯插头连接
- T6z - 6 芯插头连接
- T10h - 10 芯插头连接
- T10l - 10 芯插头连接
- T10r - 10 芯插头连接
- T16b - 16 芯插头连接
- T16ls - 16 芯插头连接
- T32e - 32 芯插头连接
- T47 - 47 芯插头连接
- T73a - 73 芯插头连接
- U31 - 接
- V48 - 灯 离调节 电 机
- V49 - 灯 离调节 电 机
- A20 - 正极连接 ( 15a ) , 在 导线束中
- B149 - 正极连接 2 ( 15a ) , 在车内 导线束中

## New Sagitar

## 电路图


## 编号 96 / 15

## 保险丝架 C

F125 - 功开关  
F138 - 气带的位




- F189 - Tiptronic 开关  
J217 - 自动变速箱控制单元  
J623 - 发动机控制单元  
SC - 保险丝架 C  
SC16 - 保险丝架 C 上的保险丝 16  
SC17 - 保险丝架 C 上的保险丝 17  
SC25 - 保险丝架 C 上的保险丝 25  
SC26 - 保险丝架 C 上的保险丝 26  
SC27 - 保险丝架 C 上的保险丝 27  
T100 - 10 芯插头连接  
T10s - 10 芯插头连接  
T16k - 16 芯插头连接  
T52 - 52 芯插头连接  
T121 - 121 芯插头连接  
D52 - 正极连接 (15a), 在发动机舱导线束中  
U8 - 正极连接 (15a), 在自动变速箱导线束中  
\* - 截至 2017 年 1 月  
\*2 - 自 2017 年 1 月起  
\*3 - 用于带自动变速箱的汽车



## New Sagitar

## 电路图

编号 96 / 16



## 保险丝架 C


- |       |      |   |
|-------|------|---|
| EX19  | -    | 转向开关  |
| E176  | -    | 调节开关  |
| G397  | -    | 线传感器  |
| J301  | -    | 调器控制单元  |
| SC    | -    | 保险丝架 C  |
| SC18  | -    | 保险丝架 C 上的保险丝 18   |
| SC19  | -    | 保险丝架 C 上的保险丝 19   |
| SC20  | -    | 保险丝架 C 上的保险丝 20   |
| SC21  | -    | 保险丝架 C 上的保险丝 21   |
| T3ae  | - 3  | 芯插头连接   |
| T6ah  | - 6  | 芯插头连接   |
| T10c  | - 10 | 芯插头连接  |
| T16k  | - 16 | 芯插头连接   |
| T16ls | - 16 | 芯插头连接   |
| T20c  | - 20 | 芯插头连接   |
| U31   | -    | 接      |
| B315  | -    | 正极连接 1 ( 30a ) , 在主导线束中   |
| *     | -    | 截面积视装备而定  |

ws = 白色  
sw = 黑色  
ro = 红色  
rt = 红色  
br = 褐色  
gn = 绿色  
bl = 蓝色  
gr = 灰色  
li = 淡紫色  
vi = 淡紫色  
ge = 黄色  
or = 橘黄色  
rs = 粉红色

## New Sagitar

## 电路图

## 编号 96 / 17



## 保险丝架 C


- D - 点火起动开关
- E1 - 车灯开关
- EX20 - 转向开关
- F189 - Tiptronic 开关
- J518 - 起动控制单元
- J519 - 车电控制单元
- J935 - 转器
- N376 - 点火出磁
- SC - 保险丝架 C
- SC22 - 保险丝架 C 上的保险丝 22
- SC23 - 保险丝架 C 上的保险丝 23
- SC24 - 保险丝架 C 上的保险丝 24
- SC43 - 保险丝架 C 上的保险丝 43
- T6ap - 6 芯插头连接
- T10 - 10 芯插头连接
- T10i - 10 芯插头连接
- T10s - 10 芯插头连接
- T32e - 32 芯插头连接
- T73b - 73 芯插头连接
- B320 - 正极连接 6 ( 30a ) , 在主导线束中
- U18 - 正极连接 ( 30a ) , 在自动变速箱导线束中
- \* - 用于带起动的汽车

ws = 白色  
 sw = 黑色  
 ro = 红色  
 rt = 红色  
 br = 褐色  
 gn = 绿色  
 bl = 蓝色  
 gr = 灰色  
 li = 淡紫色  
 vi = 淡紫色  
 ge = 黄色  
 or = 橘黄色  
 rs = 粉红色

## New Sagitar

## 电路图

编号 96 / 18



## 保险丝架 C


- |      |  |
|------|--|
| J17  | - 燃油 继电器   |
| J386 | - 车 控制单元   |
| J387 | - 车 控制单元   |
| J388 | - 后车 控制单元  |
| J389 | - 后车 控制单元  |
| J519 | - 车 电 控制单元   |
| J643 | - 燃油供应继电器  |
| SC   | - 保险丝架 C   |
| SC44 | - 保险丝架 C 上的保险丝 44  |
| SC45 | - 保险丝架 C 上的保险丝 45  |
| SC46 | - 保险丝架 C 上的保险丝 46  |
| SC47 | - 保险丝架 C 上的保险丝 47  |
| T16a | - 16 芯插头连接   |
| T16b | - 16 芯插头连接   |
| T16h | - 16 芯插头连接   |
| T16i | - 16 芯插头连接   |
| T28a | - 28 芯插头连接  |
| T28b | - 28 芯插头连接  |
| T28c | - 28 芯插头连接  |
| T32d | - 32 芯插头连接   |
| T73b | - 73 芯插头连接   |
| A1   | - 正极连接 ( 30a ) , 在导线束中   |
| A164 | - 正极连接 2 ( 30a ) , 在导线束中   |
| A167 | - 正极连接 3 ( 30a ) , 在导线束中   |
| A168 | - 正极连接 4 ( 30a ) , 在导线束中   |

ws = 白色  
sw = 黑色  
ro = 红色  
rt = 红色  
br = 褐色  
gn = 绿色  
bl = 蓝色  
gr = 灰色  
li = 淡紫色  
vi = 淡紫色  
ge = 黄色  
or = 橘黄色  
rs = 粉红色

## New Sagitar

## 电路图

## 编号 96 / 19




## 保险丝架 C

- J245 - 动 控制单元
- J519 - 车 电 控制单元
- J774 - 加热 控制单元
- SC - 保险丝架 C
- SC48 - 保险丝架 C 上的保险丝 48
- SC49 - 保险丝架 C 上的保险丝 49
- SC50 - 保险丝架 C 上的保险丝 50
- SC51 - 保险丝架 C 上的保险丝 51
- SC52 - 保险丝架 C 上的保险丝 52
- SC53 - 保险丝架 C 上的保险丝 53
- T8z - 8 芯插头连接
- T10c - 10 芯插头连接
- T10e - 10 芯插头连接
- T73a - 73 芯插头连接
- T73b - 73 芯插头连接
- B318 - 正极连接 4 ( 30a ) , 在主导线束中
- O1 - 正极连接 ( 30 ) , 在 加热导线束中
- \* - 用于带 加热的汽车

## New Sagitar

## 电路图

编号 96 / 20



## 保险丝架 C


- J29 - 极
- J301 - 调器控制单元
- J519 - 车 电 控制单元
- SC - 保险丝架 C
- SC28 - 保险丝架 C 上的保险丝 28
- SC29 - 保险丝架 C 上的保险丝 29
- SC30 - 保险丝架 C 上的保险丝 30
- SC31 - 保险丝架 C 上的保险丝 31
- SC32 - 保险丝架 C 上的保险丝 32
- SC33 - 保险丝架 C 上的保险丝 33
- T3ae - 3 芯插头连接
- T3g - 3 芯插头连接
- T3h - 3 芯插头连接
- T3j - 3 芯插头连接
- T5 - 5 芯插头连接
- T10a - 10 芯插头连接
- T73b - 73 芯插头连接
- U1 - 点 器
- U5 - 12 V 插
- U18 - 12 V 插 2
- B162 - 连接 (75a), 在车内导线束中
- \* - 依汽车装备而定
- \*2 - 用于带 起动 的汽车

ws = 白色  
 sw = 黑色  
 ro = 红色  
 rt = 红色  
 br = 褐色  
 gn = 绿色  
 bl = 蓝色  
 gr = 灰色  
 li = 淡紫色  
 vi = 淡紫色  
 ge = 黄色  
 or = 橘黄色  
 rs = 粉红色

## New Sagitar

## 电路图

编号 96 / 21



## 保险丝架 C

- J519 - 车 电 控制单元
- SC - 保险丝架 C
- SC34 - 保险丝架 C 上的保险丝 34
- SC35 - 保险丝架 C 上的保险丝 35
- SC36 - 保险丝架 C 上的保险丝 36
- SC37 - 保险丝架 C 上的保险丝 37
- SC38 - 保险丝架 C 上的保险丝 38
- T73a - 73 芯插头连接
- B111 - 正极连接 1 ( 30a ) , 在车内导线束中




## New Sagitar

## 电路图

编号 96 / 22

## 保险丝架 C

- SC - 保险丝架 C
- SC39 - 保险丝架 C 上的保险丝 39
- SC40 - 保险丝架 C 上的保险丝 40
- SC41 - 保险丝架 C 上的保险丝 41
- SC42 - 保险丝架 C 上的保险丝 42
- SC54 - 保险丝架 C 上的保险丝 54
- SC55 - 保险丝架 C 上的保险丝 55



ws = 白色  
sw = 黑色  
ro = 红色  
rt = 红色  
br = 褐色  
gn = 绿色  
bl = 蓝色  
gr = 灰色  
li = 淡紫色  
vi = 淡紫色  
ge = 黄色  
or = 橘黄色  
rs = 粉红色


281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294

8K209520018

## New Sagitar

## 电路图

## 编号 96 / 23



## 保险丝架 C

- EX19 - 转向 开关
- E418 - 向调节
- E421 - 调节
- E424 - 调节
- E425 - 调节
- J519 - 车 电 控制单元
- R - 收音机
- S44 - 调节装置的热 保  
险丝 1
- SC - 保险丝架 C
- SC56 - 保险丝架 C 上的保险丝 56
- SC57 - 保险丝架 C 上的保险丝 57
- SC58 - 保险丝架 C 上的保险丝 58
- SC59 - 保险丝架 C 上的保险丝 59
- SC60 - 保险丝架 C 上的保险丝 60
- T1 - 1 芯插头连接
- T10c - 10 芯插头连接
- T16ls - 16 芯插头连接
- T73a - 73 芯插头连接
- T73b - 73 芯插头连接
- A250 - 正极连接 1 ( 58 ) , 在 车  
导线束中
- M1 - 正极连接 1 ( 30 ) , 在 调  
节装置导线束中
- \* - 截至 2016 年 1 月
- \*2 - 自 2016 年 8 月起
- \*3 - 收音机导 用的电

ws = 白色  
 sw = 黑色  
 ro = 红色  
 rt = 红色  
 br = 褐色  
 gn = 绿色  
 bl = 蓝色  
 gr = 灰色  
 li = 淡紫色  
 vi = 淡紫色  
 ge = 黄色  
 or = 橘黄色  
 rs = 粉红色