

Golf SportsVan


电路图

编号 35 / 1

05.2016

座椅加热装置
自 2016 年 5 月起


暖风/空调操作，左侧座椅加热装置按钮，右侧座椅加热装置按钮，车载电网控制单元，数据总线诊断接口



ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

- EX21 - 暖风/空调操作
 E653 - 左侧座椅加热装置按钮
 E654 - 右侧座椅加热装置按钮
 J255 - 全自动空调控制单元
 J301 - 空调器控制单元
 J519 - 车载电网控制单元
 J533 - 数据总线诊断接口
 K59 - 可加热驾驶员座椅指示灯
 K68 - 可加热副驾驶员座椅指示灯
 SC26 - 保险丝架 C 上的保险丝 26
 T20d - 20 芯插头连接
 T20e - 20 芯插头连接
 T73a - 73 芯插头连接
 B398 - 连接 2 (舒适/便捷系统 CAN 总线, High), 在主导线束中
 B407 - 连接 2 (舒适/便捷系统 CAN 总线, Low), 在主导线束中
 B506 - 连接 (舒适/便捷系统, High), 在车内导线束中
 B507 - 连接 (舒适/便捷系统, Low), 在车内导线束中
 * - 依汽车装备而定

左前座椅温度传感器，车载电网控制单元，可加热式驾驶员座椅，可加热驾驶员座椅靠背



G344 - 左前座椅温度传感器

J519 - 车载电网控制单元

T2d - 2芯插头连接

T2eu - 2芯插头连接

T2ev - 2芯插头连接

T4av - 4芯插头连接

T4bn - 4芯插头连接

T10t - 10芯插头连接

T10u - 10芯插头连接

T73a - 73芯插头连接

T73b - 73芯插头连接

TSVL - 左前座椅连接位置

Z6 - 可加热式驾驶员座椅

Z7 - 可加热驾驶员座椅靠背

44 - 左A柱下部的接地点

96 - 接地连接1，在座椅加热导线束中

136 - 接地连接2，在座椅加热导线束中

B647 - 连接4（座椅加热），在主导线束中

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

右前座椅温度传感器，车载电网控制单元，可加热副驾驶员座椅，可加热副驾驶员座椅靠背

- G345 - 右前座椅温度传感器
- J519 - 车载电网控制单元
- T2e - 2芯插头连接
- T2ew - 2芯插头连接
- T2ex - 2芯插头连接
- T4aw - 4芯插头连接
- T4bl - 4芯插头连接
- T10p - 10芯插头连接
- T10q - 10芯插头连接
- T73a - 73芯插头连接
- T73b - 73芯插头连接
- TSVR - 右前座椅连接位置
- Z8 - 可加热副驾驶员座椅
- Z9 - 可加热副驾驶员座椅靠背
- 145 - 接地连接 3，在座椅加热导线束中
- 638 - 右 A 柱上的接地点
- B648 - 连接 5（座椅加热），在主导线束中

