


多功能方向盘电路图


说明

信息

- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
 - ◆ 多针脚插头连接
 - ◆ 控制单元和继电器
 - ◆ 接地点
- => 注意在一览中的安装位置!




发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架

F6 SB6 - 保险丝 6, 5 安培


发动机舱内左侧电控箱前面保险丝架

(507) — 正极螺栓连接点 (30)



转向柱电子装置控制单元、多功能方向盘控制单元、左侧方向盘中多功能按钮、安全气囊螺旋弹簧 / 带滑环的复位环、信号喇叭控制

- A — 蓄电池
- E440 — 左侧方向盘中多功能按钮, 在方向盘内左侧
- F138 — 安全气囊螺旋弹簧 / 带滑环的复位环, 在方向盘下方
- H — 信号喇叭控制, 在方向盘内
- J453 — 多功能方向盘控制单元, 在方向盘内
- J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方
- J527 — 转向柱电子装置控制单元, 在转向柱上部
- SB6 — 保险丝 6, 5 安培, 转向柱电子装置控制单元、组合仪表中显示单元的控制单元保险丝, 在发动机舱内左侧电控箱正面保险丝架上
- T5f — 5 针插头, 黑色, 多功能方向盘控制单元插头
- T6c — 6 针插头, 红色, 多功能方向盘控制单元插头
- T12h — 12 针插头, 黄色, 在方向盘内
- T20a — 20 针插头, 黑色, 转向柱电子装置控制单元插头
- T40a — 40 针插头, 黑色, 在发动机舱内左侧电控箱下面
- (507) — 正极螺栓连接点 (30), 在发动机舱内左侧电控箱前面保险丝架上
- (B334) — 连接线 (30a), 在主导线束中



BCM 车身控制单元、转向柱电子装置控制单元、
多功能方向盘控制单元、右侧方向盘中多功能按钮

E441 — 右侧方向盘中多功能按钮, 在方向盘内右侧

J453 — 多功能方向盘控制单元, 在方向盘内

J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方

J527 — 转向柱电子装置控制单元, 在转向柱上部

T8L — 8 针插头, 红色, 多功能方向盘控制单元插头

T20a — 20 针插头, 黑色, 转向柱电子装置控制单元插头


T52c — 52 针插头, 棕色, 在 BCM 车身控制单元上 C 号位

379 — 接地连接线, 在主导线束中

602 — 接地点, 在左前门槛板中间

605 — 接地点, 在转向柱中部

B465 — 连接线, 在主导线束中



BCM 车身控制单元、组合仪表中带显示单元的控制单元、转向柱电子装置控制单元、数据总线诊断接口、多功能显示器

- J119 — 多功能显示器
- J285 — 组合仪表中带显示单元的控制单元, 在仪表板左侧
- J412 — 移动电话电子操作装置控制单元, 在前座乘客座椅下方
- J503 — 收音机和导航系统的带显示单元的控制单元, 在仪表板中部出风口下方
- J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方
- J527 — 转向柱电子装置控制单元, 在转向柱上部
- J533 — 数据总线诊断接口, 在仪表板下方制动踏板支架右侧
- R — 收音机, 在仪表板中部出风口下方
- T16b — 16 针插头 (1-8 针棕色, 9-16 针黑色), 收音机和导航系统的带显示单元的控制单元插头
- T20a — 20 针插头, 黑色, 转向柱电子装置控制单元插头
- T20b — 20 针插头, 红色, 数据总线诊断接口插头
- T32 — 32 针插头, 蓝色, 组合仪表中带显示单元的控制单元插头
- T52c — 52 针插头, 棕色, 在 BCM 车身控制单元上 C 号位
- T54a — 54 针插头, 黑色, 移动电话电子操作装置控制单元插头
- (B397) — 连接线 (舒适 / 便利功能 CAN 总线, 高速), 在主导线束中
- (B406) — 连接线 (舒适 / 便利功能 CAN 总线, 低速), 在主导线束中
- (B415) — 连接线 (信息娱乐系统 CAN 总线, 高速), 在主导线束中
- (B421) — 连接线 (信息娱乐系统 CAN 总线, 低速), 在主导线束中

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

[3T-023041209]