


技术数据

扭矩

| 应用 | 扭矩值 (牛顿米) |
|---------------|-----------|
| 仪表板总成排屑螺栓 | 10 - 14 |
| 仪表板总成内六花型盘头螺钉 | 2.5 - 3.5 |
| 仪表板横梁排屑螺栓 | 10 - 14 |
| 中控下面板总成螺钉 | 1.2 - 1.5 |
| 中控面板框架总成螺钉 | 1.2 - 1.5 |
| 仪表板中间下护板螺钉 | 2 - 3 |
| 驾驶员侧下护板总成螺钉 | 1.2 - 1.5 |
| 转向柱下护罩螺钉 | 1.2 - 1.5 |
| 组合仪表到仪表板螺钉 | 2 - 3 |
| 组合仪表到遮光罩螺钉 | 2 - 3 |

布置图


仪表板, 中控台总成布置图



CS410000

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1 仪表板本体 | 16 中央框架总成 |
| 2 仪表板侧上盖板总成 | 17 通风格栅总成 (右) |
| 3 仪表板上部隔垫 (左) | 18 仪表板上部隔垫 (右) |
| 4 扬声器格栅 (左) | 19 扬声器格栅 (右) |
| 5 转向柱上护罩 | 20 储物箱总成 / 乘客区安全气囊 |
| 6 侧除雾密封垫 (左, 右) | 21 通风格栅总成 (右) |
| 7 通风格栅总成 (左) | 22 储物箱垫 |
| 8 仪表板安装孔盖 (左, 右) | 23 手套箱盖总成 |
| 9 保险丝盒盖 | 24 手套箱扣手 |
| 10 保险丝盒垫 | 25 手套箱总成 |
| 11 仪表板驾驶员侧下护板总成 | 26 杯托总成 |
| 12 转向柱下护罩 | 27 烟灰缸总成 |
| 13 通风格栅总成 (左) | 28 中控下面板总成 |
| 14 组合仪表护罩总成 | 29 中间下护板 |
| 15 中控上面板总成 | |

开关及组合仪表位置图



CS710000


- | | |
|-------------|-------------|
| 1 组合仪表 | 5 乘客区厢灯开关总成 |
| 2 巡航开关总成 | 6 危险报警开关 |
| 3 后视镜调节开关总成 | 7 后雾灯开关总成 |
| 4 后窗加热开关总成 | |

修理指南

仪表板本体的更换

拆卸

- 1 拆下扬声器（见“扬声器的更换”）。
- 2 拆下中控上面板（见“中控上面板的更换”）。
- 3 拆下中央框架（见“中央框架的更换”）。
- 4 拆下中控下面板（见“中控下面板的更换”）。
- 5 拆下仪表板侧上 / 下盖板（见“仪表板侧上 / 下盖板的更换”）。
- 6 拆下手套箱（见“手套箱的更换”）。
- 7 拆下中间下护板（见“中间下护板的更换”）。
- 8 拆下转向盘（见“转向盘的更换”）。
- 9 拧下螺钉，卸下仪表板本体。




安装

- 1 安装顺序和拆卸顺序相反。


仪表板横梁总成的更换

拆卸

- 1 拆下仪表板本体。(见“仪表板本体的更换”)
- 2 拧下横梁到车身的螺钉。



- 3 拧下横梁到仪表板中支撑支架总成的螺钉。
- 4 拧下仪表板横梁总成。




安装

- 1 安装顺序和拆卸顺序相反。

左右扬声器格栅的更换

拆卸

- 1 用起子拆下扬声器格栅。




安装

- 1 安装顺序和拆卸顺序相反。

中控上面板总成的更换

拆卸

- 1 将中控上面板总成撬出。
- 2 断开各线束连接。
- 3 取下中控上面板总成。




安装

- 1 安装顺序和拆卸顺序相反。

中央框架总成的更换

拆卸

- 1 拆下组合仪表。（见“组合仪表的更换”）
- 2 拆下车载娱乐系统。（见“车载娱乐系统的更换”）
- 3 拧下螺钉，拆下中央框架。



安装

- 1 安装顺序和拆卸顺序相反。但应注意以下事项：
 - 紧固中央框架到仪表板本体的螺钉，拧紧力矩：1.2-1.5 Nm。


中控下面板总成的更换

拆卸

1 拧下螺钉，将中控下面板总成从仪表板中控下面板支撑上拆下。

2 拆下点烟器总成。


3 拆下烟灰缸总成。



CS413006

4 拆下杯托总成。

5 取下中控下面板总成。



CS413005

安装


安装顺序和拆卸顺序相反。但应注意以下事项：

- 紧固中控下面板螺钉。拧紧力矩：1.2-1.5 Nm。

转向柱上 / 下护罩的更换

拆卸

- 1 拧下螺钉，拆下转向柱上、下护罩。




安装

- 1 安装顺序和拆卸顺序相反。


仪表板侧上 / 下盖板总成的更换

拆卸


- 1 拿下保险丝盒盖，拧下螺钉。



- 2 断开线束，拆下仪表板侧下护板总成。



3 拧下螺钉，拆下仪表板侧上护板总成。




安装

1 安装顺序和拆卸顺序相反。

手套箱总成的更换

拆卸

1 拧下螺钉，拆下手套箱总成。




安装

1 安装顺序和拆卸顺序相反。

中间下护板的更换

拆卸

- 1 拧下螺钉，拆下中间下护板。




安装

- 1 安装顺序和拆卸顺序相反。

组合仪表总成的更换

拆卸

- 1 断开蓄电池负极电缆。
- 2 从仪表板上拿开中控上面板总成。（见“中控上面板总成的更换”）
- 3 松开把组合仪表固定到遮光罩上的 2 个螺钉。
- 4 松开把组合仪表固定到仪表板上的 2 个螺钉。



- 5 从仪表板上松开组合仪表，断开连接器。
- 6 拿开组合仪表。


安装

- 1 安装与拆卸过程相反。

危险报警开关的更换

拆卸

- 1 断开蓄电池负极电缆。
- 2 从仪表板上拿开中控上面板总成。(见“中控上面板总成的更换”)
- 3 把开关两侧的固定卡子向内按压, 同时向前推送开关后本体。
- 4 拿开开关。




安装

- 1 把开关放置到位。
- 2 用力向后推开关, 听到“啪”声响后, 停止按压。
- 3 接上线束连接器。
- 4 安装好中控上面板总成。

乘客区厢灯开关总成的更换

拆卸

- 1 断开蓄电池负极电缆。
- 2 从仪表板上拿开中控上面板总成。(见“中控上面板总成的更换”)
- 3 把开关两侧的固定卡子向内按压, 同时向前推送开关后本体。
- 4 拿开开关。




安装

- 1 把开关放置到位。
- 2 用力向后推开关，听到“啪”声响后，停止按压。
- 3 接上线束连接器。
- 4 安装好中控上面板总成。

后雾灯开关的更换**拆卸**

- 1 断开蓄电池负极电缆。
- 2 从仪表板上拿开中控上面板总成。（见“中控上面板总成的更换”）
- 3 把开关两侧的固定卡子向内按压，同时向前推送开关后本体。
- 4 拿开开关。

**安装**

- 1 把开关放置到位。
- 2 用力向后推开关，听到“啪”声响后，停止按压。
- 3 接上线束连接器。
- 4 安装好中控上面板总成。


后窗加热开关总成的更换

拆卸

- 1 断开蓄电池负极电缆。
- 2 从仪表板上拿开中控上面板总成。(见“中控上面板总成的更换”)
- 3 把开关两侧的固定卡子向内按压, 同时向前推送开关后本体。
- 4 拿开开关。

安装

- 1 把开关放置到位。
- 2 用力向后推开关, 听到“啪”声响后, 停止按压。
- 3 接上线束连接器。
- 4 安装好中控上面板总成。




巡航开关总成的更换

拆卸

- 1 断开蓄电池负极电缆。
- 2 从仪表板上拿开中控上面板总成。(见“中控上面板总成的更换”)
- 3 把开关两侧的固定卡子向内按压, 同时向前推送开关后本体。
- 4 拿开开关。

安装


- 1 把开关放置到位。
- 2 用力向后推开关, 听到“啪”声响后, 停止按压。
- 3 接上线束连接器。
- 4 安装好中控上面板总成。



点烟器的更换

拆卸

- 1 断开蓄电池负极线束。
- 2 拆下仪表板中控下面板。



CS863093

- 3 断开点烟器壳体与仪表线束的连接器。
- 4 将点烟器总成从中控下面板上拆下。



CS863094

安装

- 1 安装顺序与拆卸顺序相反。