


已发布: 11-五月-2011

自动变速器/驱动桥 - V8 5.0 升汽油机/V8 机械增压型 5.0 升汽油机 - 变速器放油和加油

一般步骤

专用工具

	307-452 扳手, 变速箱加油口塞
---	------------------------

警告:

 当排放油液时, 请特别小心, 因为油液可能非常热。

 当在热的排气系统附近工作时, 请特别小心。

1.  警告: 确保采用车轴支架支撑好车辆。


举升并支撑好车辆。

2. 参阅: Air Deflector (501-02, 拆卸和安装).

3. 在变速器下部放置一个容器。

4.  小心: 丢弃密封件。

专用工具: [307-452](#)




5.  小心: 丢弃部件。

- 排放油液。



6.  小心：请确保已安装新的部件。


扭矩: 8 Nm



7. 注意：使用达到Jaguar规格的变速器油液。


为变速器加注油液。

8. 使变速器油液从变速器加油塞孔中排出，直至几乎停止。




9. 注意：安装一个新的密封垫圈。

- 松散安装变速器加油口塞。



10. 小心：确保将变速器加油塞紧固至正确的规格。否则，将可能导致车辆损坏。

- 若要确保将变速器加油塞紧固至正确的规格。使用专用工具和扭矩扳手时必须遵照以下计算步骤。
 - 步骤1。将扭矩扳手(1)的有效长度乘以35 Nm。
 - 步骤2。将专用工具(2)的有效长度加上扭矩扳手(1)的有效长度。
 - 步骤3。将步骤1的总和除以步骤2的总和。
 - 步骤4。将扭矩扳手设置为步骤3所得的数值。
 - 将变速器加油塞紧固至计算出的扭矩。



E37107

11. 检查变速器油液液位。

参阅：[变速器液位检查 \(307-01 自动变速器/驱动桥 - V8 5.0 升汽油机/V8 机械增压型 5.0 升汽油机, 一般步骤\)](#)。