

检查

使用GDS操作

1. 用GDS能迅速诊断电动车门闭锁故障。GDS强制操作执行器，监测输入/输出值并自我诊断。
2. 选择车型和“BCM”。
3. 选择要检查的“SJB”。
4. 如果您检查电动车门闭锁系统的当前数据流，选择“当前数据流”。它提供SJB的输入/输出状态。

传感器名称	数值	单位
中央门锁开锁开关	OFF	-
门锁开锁继电器	OFF	-
门锁闭锁继电器	OFF	-
HID选件	OFF	-
左静态转弯灯输出	OFF	-
右静态转弯灯输出	OFF	-
行李箱盖外侧手柄开关	OFF	-

5. 如果要检查电动门锁的操作，选择“执行器驱动测试”。