


拆卸


- 执行高电压系统相关操作前，阅读并遵循下面的“一般安全信息和预防措施”。如果不遵循安全指示，会导致严重的电击事故。
- 在执行高电压系统相关操作前，必须切断高电压电路（参考“高电压切断程序”）。如果不遵守安全说明，会导致严重的电击伤害。

正常充电嘴

1. 打开充电嘴盖。
2. 分离辅助蓄电池(12V)负极(-)端子。
3. 切断高电压电路。
(参考蓄电池控制系统-“高电压切断程序”)
4. 拆卸高电压蓄电池系统总成。
(参考电动汽车蓄电池系统-“高电压蓄电池系统”)
5. 拆卸正常充电导线锁止执行器。
(参考高电压充电系统-“正常充电导线锁止执行器”)
6. 分离正常充电导线连接器(A)。



按下列顺序分离导线。



7. 拧下固定螺栓(A)。

规定扭矩: 10.8–13.7 N·m (1.1–1.4 kgf·m, 7.9–10.1 lb·ft)