

制动控制系统

[帶 VDC]


< 电路图 >

电路图

制动控制系统 左侧驾驶车型

左侧驾驶车型：电路图

INFOID:000000009114395




制动控制系统（左侧驾驶车型）

制动控制系统

[帶 VDC]

< 电路图 >




制动控制系统

[带 VDC]

< 电路图 >

制动控制系统 (左侧驾驶车型)



JRFWC1053GB

制动控制系统

[带 VDC]

< 电路图 >

制动控制系統 (左侧驾驶车型)

接头编号	E104
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12W/CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]	端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BE	- [适用于中国]	56	L	- [除中国外]
1	Y	- [适用于中国]	57	P	- [除中国外]
2	L	-	57	Y	- [适用于中国]
3	R	-	58	R	- [适用于中国]
4	P	- [除中国外]	59	W	- [除中国外]
4	SB	- [适用于中国]	60	BR	- [适用于中国]
5	Y	- [适用于中国]	61	BR	- [除中国外]
6	LG	- [适用于中国]	61	L	- [除中国外]
6	R	- [除中国外]	62	R	- [除中国外]
7	B	- [适用于中国]	62	S3	- [适用于中国]
7	BR	- [适用于中国]	63	W	- [适用于中国]
8	L	-	63	Y	- [除中国外]
9	B	-	64	G	- [适用于中国]
9	L	- [适用于中国]	64	Y	- [除中国外]
10	B	- [适用于中国]	65	LG	- [适用于中国]
10	W	- [除中国外]	65	SB	- [除中国外]
11	L	- [除中国外]	66	V	- [适用于中国]
11	W	- [适用于中国]	66	W	- [除中国外]
12	G	-	67	G	- [除中国外]

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]	端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BE	- [除中国外]	90	BE	- [适用于中国]
1	Y	- [适用于中国]	91	BE	- [除中国外]
2	L	-	94	Y	- [适用于中国]
3	R	-	95	BR	- [除中国外]
4	P	- [除中国外]	96	P	- [适用于中国]
4	SB	- [适用于中国]	97	G	- [除中国外]
5	Y	- [适用于中国]	98	R	- [除中国外]
6	LG	- [适用于中国]	99	R	- [适用于中国]
6	R	- [除中国外]	99	W	- [除中国外]
7	B	- [除中国外]	100	V	- [适用于中国]
7	BR	- [适用于中国]	100	V	- [除中国外]
8	L	-	101	Y	- [除中国外]
9	B	-	101	Y	- [适用于中国]
9	L	- [适用于中国]	102	Y	- [除中国外]
10	B	- [适用于中国]	102	Y	- [除中国外]
10	W	- [除中国外]	103	LG	- [适用于中国]
11	L	- [除中国外]	103	LG	- [除中国外]
11	W	- [适用于中国]	104	V	- [适用于中国]
12	G	-	104	V	- [除中国外]

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]	端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	LG	-	81	屏蔽	-
6	SB	- [除中国外]	84	P	- [适用于中国]
6	P	- [除中国外]	85	LG	- [除中国外]
51	R	- [适用于中国] [接线端子 G025-发动机]	85	P	- [除中国外]
51	Y	- [除中国外] [接线端子 M120-发动机]	86	W	- [除中国外]
52	W	-	87	G	- [除中国外]
53	B	- [除中国外]	87	Y	- [适用于中国]
54	R	- [适用于中国]	88	R	- [适用于中国]
55	G	- [除中国外]	89	Y	- [除中国外]
55	P	- [适用于中国]	89	V	- [适用于中国]
56	L	-	90	BE	-
57	P	- [除中国外]	93	BE	-
57	Y	- [适用于中国]	94	W	-
58	R	-	95	BR	-
59	G	- [除中国外]	96	P	-
60	BR	- [适用于中国]	97	G	-
61	BR	- [除中国外]	98	R	- [除中国外]
61	L	- [除中国外]	99	R	- [适用于中国]
62	R	- [除中国外]	99	W	- [除中国外]
62	S3	- [适用于中国]	100	V	- [适用于中国]
63	W	-	100	V	- [除中国外]
63	Y	- [除中国外]	101	Y	- [除中国外]
64	G	- [适用于中国]	102	Y	- [除中国外]
64	Y	- [除中国外]	103	LG	- [适用于中国]
65	LG	- [适用于中国]	103	LG	- [除中国外]
65	SB	- [除中国外]	104	V	- [适用于中国]
66	V	- [适用于中国]	104	V	- [除中国外]
66	W	- [除中国外]	105	Y	- [除中国外]
67	G	- [除中国外]	105	Y	- [适用于中国]
68	BE	- [除中国外]	106	Y	- [除中国外]
68	P	- [适用于中国]	106	Y	- [除中国外]
69	BE	- [除中国外]	107	W	- [适用于中国]
70	G	- [除中国外]	107	W	- [除中国外]
70	R	- [适用于中国]	108	W	-
71	W	-	108	W	-
74	BR	-	109	Y	- [除中国外]
75	G	- [除中国外]	109	Y	- [适用于中国]
75	R	- [适用于中国]	110	W	- [除中国外]
76	BE	- [除中国外]	110	W	- [除中国外]
76	W	-	111	Y	- [除中国外]
77	BR	- [适用于中国]	111	Y	- [除中国外]
77	W	- [除中国外]	112	Y	- [除中国外]
78	R	-	112	Y	- [除中国外]
79	W	-	112	Y	- [除中国外]

制动控制系统

[带 VDC]

< 电路图 >

制动控制系统 (左侧驾驶车型)

			信号名称 [颜色]	
39	BE	-	【适用于中国】 [除中国外]	
59	L	-	【适用于中国】 [除中国外]	
60	BE	-	【适用于中国】 [除中国外]	
60	W	-	【适用于中国】 [除中国外]	
61	G	-	【适用于中国】 [除中国外]	
62	P	-	【适用于中国】 [除中国外]	
62	V	-	【适用于中国】 [除中国外]	
63	BE	-	【适用于中国】 [除中国外]	
63	W	-	【适用于中国】 [除中国外]	
64	G	-	【适用于中国】 [除中国外]	
64	S3	-	【适用于中国】 [除中国外]	
65	G	-	【适用于中国】 [除中国外]	
65	GR	-	【适用于中国】 [除中国外]	
66	BE	-	【适用于中国】 [除中国外]	
66	G	-	【适用于中国】 [除中国外]	
67	W	-	【适用于中国】 [除中国外]	
68	G	-	【适用于中国】 [除中国外]	
68	L	-	【适用于中国】 [除中国外]	
69	R	-	【适用于中国】 [除中国外]	
69	W	-	【适用于中国】 [除中国外]	
70	BR	-	【适用于中国】 [除中国外]	
71	W	-	【适用于中国】 [除中国外]	
74	BR	-	【适用于中国】 [除中国外]	
75	R	-	【适用于中国】 [除中国外]	
75	W	-	【适用于中国】 [除中国外]	
76	B	-	【适用于中国】 [除中国外]	
76	W	-	【适用于中国】 [除中国外]	
77	BR	-	【适用于中国】 [除中国外]	
77	W	-	【适用于中国】 [除中国外]	
78	B	-	【适用于中国】 [除中国外]	
78	R	-	【适用于中国】 [除中国外]	
79	W	-	【适用于中国】 [除中国外]	
80	B	-	【适用于中国】 [除中国外]	
81	屏蔽	-		
84	G	-	【适用于中国】 [除中国外]	
85	BE	-	【适用于中国】 [除中国外]	
85	G	-	【适用于中国】 [除中国外]	
86	BR	-	【适用于中国】 [除中国外]	
86	L	-	【适用于中国】 [除中国外]	
87	GR	-	【适用于中国】 [除中国外]	
87	LG	-	【适用于中国】 [除中国外]	
88	LG	-	【适用于中国】 [除中国外]	
88	W	-	【适用于中国】 [除中国外]	
89	LG	-	【适用于中国】 [除中国外]	
89	V	-	【适用于中国】 [除中国外]	
90	BR	-	【适用于中国】 [除中国外]	
90	GR	-	【适用于中国】 [除中国外]	
93	Y	-	【适用于中国】 [除中国外]	
94	W	-	【适用于中国】 [除中国外]	

JRFWC1055GB

制动控制系统

[带 VDC]


< 电路图 >

右侧驾驶车型

右侧驾驶车型：电路图

INFOID:000000010050938

制动控制系统（右侧驾驶车型）



JRFWC1056GB

2013/08/07

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Z

制动控制系统

[带 VDC]

< 电路图 >

制动控制系统 (右侧驾驶车型)

接头编号	BS	信号名称 [规格]	端子号	导线颜色	信号名称 [规格]	端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
接头名称	导线至导线	-	6	P	-	19	BR	E/2
接头类型	TH20W-NH	-	7	BR	IPDM E/R (发动机智能控制模块)	20	L	接头名称
		-	8	LG	R-H2TB	21	LG	接头类型
		-	9	L	TH2F-W-NH	22	V	HS.
		-	10	Y		23	V	- [适用于中国]
		-				24	Y	- [适用于中国]
		-				25	PE	- [适用于中国]
		-				26	P	-
		-				27	PE	-
		-				28	L	- [适用于中国]
		-				29	BE	- [适用于中国]
		-				30	Y	- [适用于中国]
		-				31	Y	- [适用于中国]
		-				32	V	- [适用于中国]
		-				33	R	-
		-				34	L	- [适用于中国]
		-				35	SB	- [适用于中国]
		-				36	BR	- [适用于中国]
		-				37	LG	- [适用于中国]
		-				38	P	- [适用于中国]
		-				39	W	- [适用于中国]
		-				40	W	- [适用于中国]
		-				41	W	- [适用于中国]
		-				42	G	- [适用于中国]
		-				43	G	- [适用于中国]
		-				44	W	- [适用于中国]
		-				45	P	- [适用于中国]
		-				46	V	- [适用于中国]
		-				47	SB	-
		-				48	R	- [适用于中国]
		-				49	Y	- [适用于中国]
		-				50	EE	- [适用于中国]
		-				51	P	- [适用于中国]

JRFWC1057GB

制动控制系统

[带 VDC]

< 电路图 >

制动控制系統 (右侧驾驶车型)

端子号	信号名称 [规格]	导线颜色	端子号	信号名称 [规格]	导线颜色
70	G	- [除中国外] - [适用于中国]	70	E106	M5
70	R	-	71	W	导线至导线
71	W	-	71	W	接头名称
			74	BR	导线至导线
			74	TH12-W-NH	接头类型
					TH08B-NH
75	G	- [除中国外] - [适用于中国]	75	G	HS.
75	R	-	75	G	HS.
76	BE	- [除中国外] - [适用于中国]	76	W	HS.
76	W	-	77	BR	HS.
77	W	-	77	W	HS.
78	R	-	78	R	HS.
79	W	-	79	W	HS.
80	B	-	81	屏蔽	HS.
81	屏蔽	-	84	P	HS.
84	P	-	84	P	HS.
85	G	- [适用于中国] - [除中国外]	85	G	HS.
85	LG	- [除中国外] - [适用于中国]	85	G	HS.
86	P	- [除中国外] - [适用于中国]	86	W	HS.
86	W	- [除中国外] - [适用于中国]	86	W	HS.
87	G	- [除中国外] - [适用于中国]	87	V	HS.
87	V	- [除中国外] - [适用于中国]	87	V	HS.
88	R	- [除中国外] - [适用于中国]	88	R	HS.
88	R	- [除中国外] - [适用于中国]	88	R	HS.
89	P	- [除中国外] - [适用于中国]	89	V	HS.
89	V	- [除中国外] - [适用于中国]	90	BE	HS.
93	BE	- [除中国外] - [适用于中国]	93	BE	HS.
94	W	- [除中国外] - [适用于中国]	94	W	HS.
95	BR	-	95	BR	HS.
96	P	-	96	P	HS.
97	G	-	97	G	HS.
98	R	- [除中国外] - [适用于中国]	98	R	HS.
99	W	- [除中国外] - [适用于中国]	99	W	HS.
100	R	- [除中国外] - [适用于中国]	100	R	HS.
100	V	- [除中国外] - [适用于中国]			
58	R	- [除中国外] - [适用于中国]	61	BR	HS.
59	G	- [除中国外] - [适用于中国]	61	L	HS.
59	W	- [除中国外] - [适用于中国]	62	S8	HS.
60	BR	- [除中国外] - [适用于中国]	63	Y	HS.
60	W	- [除中国外] - [适用于中国]	63	W	HS.
61	BR	- [除中国外] - [适用于中国]	64	G	HS.
61	L	- [除中国外] - [适用于中国]	64	Y	HS.
62	S8	- [除中国外] - [适用于中国]	65	LG	HS.
63	W	- [除中国外] - [适用于中国]	65	S8	HS.
63	Y	- [除中国外] - [适用于中国]	66	V	HS.
66	W	- [除中国外] - [适用于中国]	66	W	HS.
67	G	- [除中国外] - [适用于中国]	67	GR	HS.
68	BE	- [除中国外] - [适用于中国]	68	P	HS.
68	P	- [除中国外] - [适用于中国]	69	BE	HS.
69	BE	-			

JRFWC1059GB

制动控制系统

[带 VDC]

< 电路图 >

制动控制系统 (右侧驾驶车型)

			信号名称 [颜色]
39	BE	-	安全信号 [深蓝色]
59	L	- [适用于中国]	乘客安全带警告信号 [适用于中国]
60	BE	- [适用于中国]	乘客安全带警告信号 [适用于中国]
60	W	- [除中国外]	乘客安全带警告信号 [除中国外]
61	G	-	乘客安全带警告信号 [深蓝色] [除中国外]
62	P	- [适用于中国]	安全带拉紧开关信号 [适用于中国]
62	V	- [除中国外]	安全带拉紧开关信号 [除中国外]
63	BE	- [适用于中国]	交流发电机信号 [适用于中国]
63	W	- [除中国外]	交流发电机信号 [除中国外]
64	G	- [适用于中国]	转向系运动开关信号 [适用于中国]
64	SB	- [除中国外]	转向系运动开关信号 [除中国外]
65	G	- [适用于中国]	汽车制动手刹安全带警告信号 (右侧)
65	GR	- [除中国外]	后排乘客安全带拉紧开关信号 [右侧]
66	BE	- [除中国外]	蓄电池电源
66	G	- [适用于中国]	转向开关接地 [适用于中国]
67	W	-	转向开关接地 [除中国外]
68	G	- [除中国外]	燃油油位传感器信号 [除中国外]
69	L	- [适用于中国]	燃油油位传感器信号 [适用于中国]
69	R	- [除中国外]	燃油油位传感器信号 [除中国外]
69	W	- [适用于中国]	燃油油位传感器信号 [适用于中国]
70	BR	- [除中国外]	燃油油位传感器信号 [除中国外]
70	Y	-	环境温度传感器信号
71	W	-	环境温度传感器信号
74	BR	-	车身信号 (2 - 脉冲)
75	R	- [适用于中国]	车身信号 (G - 脉冲) [适用于中国]
75	W	- [除中国外]	车身信号 (G - 脉冲) [除中国外]
76	B	- [除中国外]	ECU 模式开关信号 [除中国外]
76	W	- [适用于中国]	ECU 模式开关信号 [适用于中国]
77	BR	- [适用于中国]	AV 通信信号 (L)
77	W	- [除中国外]	AV 通信信号 (H)
78	B	- [除中国外]	CANL
78	W	- [适用于中国]	CANH
79	R	-	后排乘客安全带拉紧开关信号 (左侧)
80	W	-	后排乘客安全带拉紧开关信号 (右侧)
81	B	-	屏蔽
84	G	-	屏蔽
85	BE	- [适用于中国]	端子号 [颜色]
85	G	- [除中国外]	端子号 [颜色]
86	BR	- [除中国外]	1 GR 接地
86	L	- [适用于中国]	2 GR 转向开关信号 A
87	GR	- [除中国外]	3 P 转向开关信号 B
87	LG	- [适用于中国]	4 R ACC 速度
88	LG	- [除中国外]	5 P 安全信号 [适用于中国]
88	W	- [适用于中国]	6 GR
89	LG	- [除中国外]	
89	V	- [除中国外]	
90	BR	- [适用于中国]	
90	GR	- [除中国外]	
93	Y	-	
94	W	-	

JRFWC1060GB