

# 定期保养

## 前大灯对光调整

### 说明

INFOID:0000000012535753

#### 调整前的准备

##### 注：

- 有关细节，请参考贵国法规。
- 如果修理车身前部和 / 或更换前大灯总成，请执行前大灯对光。

在进行对光调整之前，检查以下项目。

- 将胎压调整至规定值。
- 添加燃油、发动机冷却液和各类油液。
- 维持空车状态。（从乘客舱和行李箱内卸下行李。）

##### 注：


- 不要取下备用轮胎、千斤顶和车载工具。
- 擦除前大灯上的灰尘。

##### 注意：

**切勿使用有机溶剂（稀释剂、汽油等）。**

- 坐在驾驶员座椅上。

#### 对光调节螺丝



Ⓐ 左前大灯 (上 / 下)  
调节螺丝

Ⓑ 左前大灯 (内 / 外)  
调节螺丝

Ⓒ 右前大灯 (内 / 外)  
调节螺丝

Ⓓ 右前大灯 (上 / 下)  
调节螺丝

← 车头方向

调节螺丝		螺丝刀旋转	调整方向
Ⓐ	左前大灯 (上 / 下)	顺时针	下
		逆时针	上
Ⓑ	左前大灯 (内 / 外)	顺时针	向外
		逆时针	向内
Ⓒ	右前大灯 (内 / 外)	顺时针	向外
		逆时针	向内
Ⓓ	右前大灯 (上 / 下)	顺时针	下
		逆时针	上

# 前大灯对光调整

[LED 前大灯]

<定期保养>

关于对光调节步骤, 请参见 [EXL-141, "对光调节步骤"](#)。

## 对光调节步骤

INFOID:0000000012535754

### 1. 设置屏幕。

注:

- 将车辆与墙壁呈垂直角度停置。
- 设置屏幕, 使其与水平承重表面垂直。

### 2. 将车辆正对屏幕, 并使前大灯中心点和屏幕之间相隔 10 m (32.8 ft) 的距离。

### 3. 将车辆设为 READY 并点亮前大灯 (近光)。

注意:

不可用树脂等塑胶材料覆盖灯罩表面。


注:

用厚布或其他物品遮住未经调整的前大灯光线, 使其不会照射到调整屏幕。


### 4. 使用对光调整螺丝调整近光灯投射在屏幕上的转折点, 将其调整到对光调整区域内。

近光灯在屏幕上的光线分布

- (A) : 对光调整区  
(B) : 转折点  
(C) : 前大灯中心点  
H : 前大灯水平中心线  
V : 前大灯垂直中心线



JSLIA0030ZZ



JSLIA0031ZZ

(C) 前大灯垂直中心线

H. 前大灯水平中心线

L. 前大灯中心点至屏幕的距离

X. 对光调整区  
(横向)

Y. 对光调整区  
(垂直)

前大灯中心点与屏幕的距离 (L) : 10 m (32.8 ft)

## 前大灯对光调整

< 定期保养 >

[LED 前大灯 ]

单位: mm (in)

对光调整区	
垂直方向 (Y) ( 下侧距离前大灯中心点高度 )	横向方向 (X) ( 右侧距离前大灯中心线 )
最高光轴	100 (3.94)
最低光轴	130 (5.12)

&lt;定期保养&gt;

## 前雾灯对光调节

### 说明

INFOID:0000000012535755

#### 调整前的准备

##### 注：

- 有关细节，请参考贵国法规。
- 如果车身前部修理完毕并且前雾灯已经换好，请执行对光。

在进行对光调整之前，检查以下项目。

- 将胎压调整至规定值。
- 添加燃油、发动机冷却液和各类油液。
- 维持空车状态。（从乘客舱和行李箱内卸下行李。）

##### 注：

- 不要取下备用轮胎、千斤顶和车载工具。
- 擦除前雾灯上的污垢。

##### 注意：

- 切勿使用有机溶剂（稀释剂、汽油等）。
- 坐在驾驶员座椅上。

#### 对光调节螺丝

- 转动对光调整螺丝进行调整。


(A)：向上

(B)：向下

- 有关调整螺丝的位置和方向，请参见下图。

##### 注：

可使用螺丝刀或六角扳手 [6 mm (0.24 in)] 进行调整。



关于对光调节步骤，请参见 [EXL-143. "对光调节步骤"](#)。

### 对光调节步骤

INFOID:0000000012535755

#### 1. 设置屏幕。

##### 注：

- 面向墙壁停放车辆。
- 在平整路面上垂直放置一块平板。

#### 2. 车辆面向屏幕。前雾灯中心点与屏幕之间维持 10 m (32.8 ft)。

#### 3. 将车辆设为就绪状态。打开前雾灯。

##### 注意：

不可用树脂等塑胶材料覆盖灯罩表面。

##### 注：

用平板遮蔽前大灯光线，以避免照射到调整屏幕。

#### 4. 使用对光调节螺丝调整分界线高度 (A)，以使前雾灯水平中心线 (H) 和 (A) 之间的距离 (X) 变成 100 mm (3.94 in)。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

EXL

M

N

O

P

## 前雾灯对光调节

<定期保养>

[LED 前大灯]

屏幕上的前雾灯光线分布

- Ⓐ : 分界线
- Ⓑ : 高照明区域
- H : 前雾灯水平中心线
- V : 前雾灯垂直中心线
- X : 分界线高度

