

< 拆卸和安装 >

拆卸和安装

声纳控制单元

拆卸和安装


INFOID:0000000012815451

拆卸

注意：

更换声纳控制单元前，执行“读取 / 写入配置”保存或打印当前车辆规格。有关详细内容，请参见 [SN-38, "更换声纳控制单元时的其他维修：说明"](#)。

1. 拆下左侧仪表板下部面板。请参见 [IP-14, "拆卸和安装"](#)。
2. 从声纳控制单元 ① 上拆下螺丝 ② 并将其拆下。



安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

注意：

当更换声纳控制单元时，确保执行“读取 / 写入配置”。有关详细内容，请参见 [SN-38, "配置 \(声纳控制单元\)：说明"](#)。


声纳传感器

< 拆卸和安装 >

声纳传感器 前部

前部：分解图

INFOID:0000000012946241



- ① 右前拐角传感器
- ② 右前拐角传感器饰件
- ③ 右前中间传感器饰件
- ④ 右前中间传感器
- ⑤ 左前中间传感器
- ⑥ 左前中间传感器饰件
- ⑦ 左前拐角传感器饰件
- ⑧ 左前拐角传感器



← : 车头方向

前部：拆卸和安装

INFOID:0000000012858500

拆卸

1. 拆下前保险杠。请参见 [EXT-15, "拆卸和安装"](#)。
2. 沿图示箭头方向推 ④ 固定声纳传感器，并脱开声纳传感器的棘爪。



3. 沿图示箭头方向按压声纳传感器 ① 并从保险杠上拆下声纳传感器。

声纳传感器

< 拆卸和安装 >


4. 从声纳传感器上拆下声纳传感器接头。
5. 拆下声纳传感器饰件，并从保险杠上拆下声纳传感器衬垫。

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

注意：

- 安装前检查声纳传感器衬垫有无损坏。
- 检查衬垫已正确安装到声纳传感器上。
- 将其安装，使传感器接头转向如图所示箭头所指的方向。



① 前拐角传感器


② 前中间传感器

↖ : 接头方向

后部

后部：分解图

INFOID:0000000012946242



① 左后中间传感器

② 左后拐角传感器

③ 左后拐角传感器饰件

④ 左后中间传感器饰件

⑤ 右后中间传感器饰件

⑥ 右后拐角传感器饰件

⑦ 右后拐角传感器

⑧ 右后中间传感器

↖ : 车头方向

声纳传感器


< 拆卸和安装 >

后部：拆卸和安装


INFOID:0000000012858501

拆卸

1. 从声纳传感器上拆下声纳传感器接头。
2. 沿图示箭头方向推 ④ 固定声纳传感器，并脱开声纳传感器的棘爪。



3. 沿图示箭头方向按压声纳传感器 ① 并从保险杠上拆下声纳传感器。




4. 拆下声纳传感器饰件，并从保险杠上拆下声纳传感器衬垫。

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

注意：

- 安装前检查声纳传感器衬垫有无损坏。
- 检查衬垫已正确安装到声纳传感器上。
- 将其安装，使传感器接头转向如图所示箭头所指的方向。



① 后拐角传感器

② 后中间传感器

➡ : 接头方向

蜂鸣器 (前方)

< 拆卸和安装 >


蜂鸣器 (前方)

拆卸和安装

INFOID:0000000012858502

拆卸

1. 拆下左侧仪表板下部面板。请参见 [IP-14, "拆卸和安装"](#)。
2. 拆下蜂鸣器 (前方) 装配螺丝 ① 以拆下蜂鸣器 (前方) ①。



安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

SN

O

P

蜂鸣器 (后向)

< 拆卸和安装 >

蜂鸣器 (后向)


拆卸和安装

INFOID:0000000012858503

拆卸

1. 拆下行李箱侧下饰件 (左侧)。请参见 [INT-38, "行李箱侧下饰件：拆卸和安装"](#)。
2. 拆下蜂鸣器 (后方) 装配螺丝 ① 和蜂鸣器 (后方) 接头。
3. 拆下蜂鸣器 (后方) ①。

← : 车头方向



安装

按照与拆卸相反的顺序安装。