



大灯 — 普通型 —

电路图 — 大灯 — /左舵车型



参见上页 (折页)。

(M5, E101)

GEL239A

大灯 — 普通型 —

电路图 — 大灯 — /左舵车型 (续)

GI

MA

EM

LC

EC

FE

CL

MT

AT

TF

PD

FA

RA

BR

ST

RS

BT

HA

EL

IDX

EL-H/LAMP-02

TM : 带转速表


OT : 不带转速表

*1 46 : TM

51 : OT

*2 47 : TM

50 : OT



1 2 3 4 5 6 = 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 N2 BR



45 46 47 48 49 50 = 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 N6 BR

41 42 43 44 45 46 = 47 48 49 50 51
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 N11 W

3
1 2
E13, E26
B B

大灯 — 普通型 —

电路图 — 大灯 —/右舵车型



参见上页 (折页)。

(M5), (E101)

大灯 — 普通型 —

电路图 — 大灯 — /右舵车型 (续)

GI

MA

EM

LC

EC

FE

CL

MT

AT

TF

PD

FA

RA

BR

ST

RS

BT

HA

EL

IDX

EL-H/LAMP-04

◆TM: 带转速表


◆OT: 不带转速表

*1 46: ◆TM

47: ◆OT

*2 51: ◆TM

50: ◆OT



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

(N2)
BR

45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55		
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68


(N6)
BR

41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51		
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64

(N11)
W

[3]
[1 2]
(E13) . (E26)
B
B

GEL370A




灯泡更换

大灯是半封闭光柱式的，使用可更换的卤素灯泡。更换灯泡可在发动机舱内进行，不必拆卸大灯本身。

- 只能握住灯泡的塑料座。千万不要碰玻璃外壳。
- 1. 断开电瓶电缆。
- 2. 从灯泡后部断开线束插头。
- 3. 拉出橡胶盖。
- 4. 推动并提起固定销使其松开。
- 5. 小心地拆下大灯灯泡。拆卸时不要摇晃灯泡。
- 6. 按照拆卸的相反顺序进行安装。

注意:

不要让大灯反光罩中长时间没有灯泡。如果灰尘，水分，烟雾等进入大灯内，可能会影响大灯的性能。应在拆下大灯反光罩中的灯泡后，立即安装新的灯泡。




对光调整

进行大灯对光调整时，使用对光仪、对光墙或大灯测试仪。对光仪应按照各自的操作手册进行正确的维护、校准及使用。如果没有对光仪，可按照下面的步骤进行：


详细情况可参考本国的有关法规。

- a. 使所有的轮胎充气到正常压力。
- b. 将车辆和测试仪放在同一个水平面上。
- c. 车辆除了驾驶员外（或在驾驶员位置放置同等重物）是空载的。（冷却液，发动机机油加到正常液位，加满油箱）。





注意:

在装有大灯对光装置的车上进行对光调节时，确保对光开关置于“0”位。



近光灯

1. 打开大灯近光灯。
 2. 用调整螺钉进行对光调整。
- 首先完全拧紧调整螺钉，然后通过松开螺钉来进行调整。



- 调节大灯，使主光线与车身中心线平行并对准图示的 P 点。
 - 左图显示了右侧行驶车辆的大灯对光方式；对于左侧行驶车辆，对光方式相反。
 - 图中的虚线表示大灯的中心线。
- “H”：大灯水平线
- “W_L”：两大灯中心线的距离
- “L”：5,000 mm (196.85 in)
- “C”：65 mm (2.56 in)

GI
MA
EM
LC
EC
FE
CL
MT
AT
TF
PD
FA
RA
BR
ST
RS
BT
HA
EL
IDX