

故障诊断排除程序

M1524003100870

参阅第 00 组, 如何使用故障排除 / 检查维修要点
[P.00-7](#)。

诊断功能

M1524003200684

如何读取故障诊断代码


参阅第 00 组, 如何使用故障排除 / 检修要点
[P.00-9](#)。

如何清除故障诊断代码

参阅第 00 组, 如何使用故障排除 / 检修要点
[P.00-9](#)。

辅助乘员保护系统 (SRS) 警告灯的检查

M1524004301223



AC603950AD

1. 检查确认打开点火开关时 SRS 警告灯点亮。
2. 检查确认 SRS 警告灯点亮 7 秒左右, 然后熄灭。
3. 如果未出现这种情况, 则检查故障诊断代码。

故障诊断代码检查表

M1524003301792

根据适用于故障诊断代码的检查表进行检查。

故障诊断代码	诊断项目	参考页
B1400 ^{*3}	驾驶员安全气囊 (第 1 级引燃管) 短路	P.52B-18
B1401 ^{*3}	驾驶员安全气囊 (第 1 级引燃管) 断路	P.52B-22
B1402 ^{*3}	驾驶员安全气囊 (第 1 级引燃管) (接地侧) 短路	P.52B-26
B1403 ^{*3}	驾驶员安全气囊 (第 1 级引燃管) (电源侧) 短路	P.52B-30
B1404 ^{*4}	驾驶员安全气囊 (第 1 级引燃管) 触发电路短路	P.52B-34
B1405 ^{*4}	驾驶员安全气囊 (第 1 级引燃管) 触发电路断路	P.52B-34
B1406 ^{*4}	正面碰撞传感器 (右侧) 的加速度传感器故障	P.52B-36
B1407 ^{*3}	正面碰撞传感器 (右侧) 电压故障	P.52B-37
B1408 ^{*3}	正面碰撞传感器 (右侧) 通信错误	P.52B-39
B1409 ^{*3}	正面碰撞传感器 (右侧) 无法进行通信	P.52B-39
B1410 ^{*3}	乘客 (前) 安全气囊 (第 1 级引燃管) 短路	P.52B-41
B1411 ^{*3}	乘客 (前) 安全气囊 (第 1 级引燃管) 断路	P.52B-45
B1412 ^{*3}	乘客 (前) 安全气囊 (第 1 级引燃管) (接地侧) 短路	P.52B-48
B1413 ^{*3}	乘客 (前) 安全气囊 (第 1 级引燃管) (电源侧) 短路	P.52B-51