

符号

符号(1)

GI-6

部分	符号	说明	部分	符号	说明	部分	符号	说明
部件		表示部件全部	连接		表示在部件位置装配上连接到部件 表示对应插子端子(仅相关插子)	连接导线		表示为防波套，防波套要永久插铁。(主要用在发动机和变速器的传感器信号线上。)
		表示部件的一部分			虚线表示2个导线同一在ECG导线连接线上(E35)			双丝灯泡
		表示与线连接器在部件上	连接		表示下页继续连接	二极管		单丝灯泡
		表示导线连接器通过导线与部件连接			表示黄色底/红色线条导线			二极管
		表示导线连接器用螺丝固定在部件上	连接		表示这根导线连接在所显示页。箭头表示电流方向，可以在标记为止看到“A”。	发光二极管		发光二极管
		桥式符号(圆点和3条线垂直连接在部件上)表示部件的壳体连接到车辆上的金属部件上。			箭头表示导线连接到其它线路。			稳压二极管
		部件名称：上部显示部件名称 示部件位置图编号	连接		表示根据不同配置选择线路 (指示判断有关选择配置为基准的电路)	电源		定时提供电源
		示部件位置图编号			一定数量线条连接以圆点表示。精确的位置和连接根据车辆不同。			名称
			连接		表示导线末端在车辆金属部件上搭铁。			容量
						保险丝		表示点火开关ON时的电源 表示熔丝片连接到每个保险丝
								编号
								容量
			总连接			一般部件符号		表示开关沿虚线摆动，而粗虚线表示开关之间的联动关系。
								开关(单触点)
								蓄电池电源
								加速器

部分	符号	说明	部分	符号	说明
一级 部件 符号		传感器	电气 部件 符号		电容器
		传感器			扬声器
		麦克风			泵 刮水器, 雨刷器, 蒸汽, 启停
		继电器			管式
		电机			连通器 二级管内泵继电器
		蓄电池			单缸管内泵继电器